

DR4018 Schaltdecoder Bedienungsanleitung



© Copyright 2005 - 2021 Digikeijs, die Niederlande. Alle Rechte vorbehalten. Keine Informationen, Bilder oder Teile dieses Dokuments dürfen ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Digikeijs kopiert werden.





www.digikeijs.com

*R-Bus, B-Bus sind eingetragene Warenzeichen der Modelleisenbhan GmbH. XpressNet und RS-Bus sind eingetragene Warenzeichen von Lenz

🥏 🧑 digikeijs°

1 Allgemeine Informationen

1 Ind	lex	
1.0	Allgemeine Information	2
1.1	Index	2
1.2	Bachtlicha Hinwaisa	3
1.5 20	Produktijbersicht	5
2.1	Allgemeine Produktinformationen	4
2.2	Technische Spezifikationen	4
2.3	Hardwareübersicht	5
3.0	Programmierung	6
3.1	Programmierung der Magnetartikeladresse	7
3.2	Programmierung von CV's über POM	0
2 2	(Haupigiels Programmierung) Brogrammierung von CV's am Brogrammiergleis	ð 0
3.5 3.4	Den DR4018 auf Werkseinstellungen zurücksetzen	9
5.4	(Hauntgleis POM Programmierung)	10
3.5	Den DR4018 auf Werkseinstellungen zurücksetzen	
	(Programmiergleis)	11
3.6	Besonderheit CV Programmierung für Zentralen	_
o 7	die das Programmiergleis abschalten	12
3.7	DR4018 auf Werkseinstellungen zurücksetzen bei	10
4.0	Zentralen die das Programmergiels abschalten	13
4.0	Programmierbeispiele mit unterschiedlichen Zentralen	14
4.1	ROCO [®] Z21 [®] / z21 [®] Programmierbeispiel	
	Startadresse programmieren	15
4.2	ROCO [®] Z21 [®] / z21 [®] POM Programmierbeispiel	16
4.3	ROCO [®] Multimaus Programmierbeispiel	
	Startadresse programmieren	17
4.4	ROCO [®] Multimaus POM Programmierbeispiel	18
4.5	Uhlenbrock [®] Intellibox [®] Programmierbeispiel	
	Startadresse programmieren	20

4.6 4 7	Uhlenbrock [®] Intellibox [®] POM Programmierbeisp. LENZ [®] Programmierbeispiel Startadresse prog	21 23
4.8	LENZ [®] POM Programmierbeispiel	24
5.0	Fehlersuche	26
5.1	Die Rote LED erlischt wieder obwohl der	
	Programmiertaster nicht wieder betätigt wurde.	26
6.0	Anschlussbeispiele	27
6.1	Anschlussmöglichkeiten Power und	
	Signal Anschluss	27
6.1	Anschlussbeispiele mit unterschiedlichen	
	Voreinstellungen (Preset CV47)	28
7.0	CV Tabelle	30
7.1	Schaltgruppen Funktionsmapping	34
7.2	Signal Ausgang (EXPERT) Funktionsmapping	35
7.3	Pulsdauer der Ausgänge	35
7.4	Signalbilder der integrierten Signaldecoder	36

Bitte beachten!

Dieses Handbuch enthält derzeit nur die Basisinformationen und wird schrittweise erweitert. Vorschläge, Verbesserungen, Ergänzungen, Kommentare oder Vorschläge werden immer gerne angenommen.

support@digikeijs.com

1.2 Garantie und Gewährleistungsbestimmungen

Alle unsere Produkte haben eine 24-monatige Herstellergarantie. Lesen sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Eine Beschädigung des Produkts durch Nichtbeachtung dieser Anleitung führt zum Erlöschen der Garantie. **ACHTUNG**! Der Garantieanspruch erlischt, wenn das Gehäuse des Produktes geöffnet wird.

1.3 Rechtliche Hinweise

Druckfehler und Irrtümer, technische oder sonstige Änderungen sowie Änderungen in der Verfügbarkeit einzelner Produkte sind ausdrücklich vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Alle Änderungen an Hardware, Firmware und Software sind vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, das Design des Produkts, der Software und / oder der Firmware ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Copyright

Alle mitgelieferten und / oder herunterladbaren Digikeijs-Bedienungsanleitungen und sonstige schriftlichen Anweisungen sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung ist ohne schriftliche Genehmigung von Digikeijs nicht gestattet.

- Miaikeiis

2.0 Produktübersicht

2.1 Allgemeine Produktinformationen

Der DR4018 ist ein Multiprotokoll Decoder der DCC und MM automatisch erkennt. Im Decoder ist ein Gleichrichter verbaut so dass die Ausgänge immer mit **Gleichspannung (DC)** schalten. Mit dem Funktionsmapping über CV Programmierung ist es möglich alle nur erdenklichen Aufgaben zu realisieren. Der DR4018 kann so konfiguriert werden dass der DR4018 als Schaltdecoder mit maximal **16 getrennte steuerbare** Schaltausgängen arbeitet.

2.2 Technische Spezifikationen.

Die Anschlussklemmen für Power und Signal (Gleisspannung) sind für einen Querschnitt von 0,5mm² ausgelegt. Die Anschlussklemmen für Out 1-8 sind für einen Querschnitt von 0,34mm² ausgelegt. Jeder Out (1-8) setzt sich aus zwei Ausgängen zusammen. Die Klemme mit der Bezeichnung "C" ist immer der Gemeinsame Pol und führt immer (+) Potential. Die Klemmen 1-18 sind die jeweiligen Ausgänge und führen immer (-) Potential. Der DR4018 schaltet gegen Minus (-).

	Anzahl der Ausgänge	Protokoll	Belastbarkeit Out 1 - Out 8	Summenstrom aller Ausgänge	Versorgungsspannung
DR4018	16x Schaltausgang (Out 1 - Out 8)	DCC MM	2 A	ЗA	12-18V DC Empehlung min. 12V DC 3A
					12-18V AC

Hinweis zu Spannungsversorgung:

Bei der Verwendung von "alten" Trafos (AC Ausgang) kann es unter bestimmten Umständen zu Störungen beim Betrieb kommen. Bei der Verwendung eines Trafos muss außerdem beachtet werden dass die Ausgangsspannung des Trafos mit 1,4 multipliziert werden muss und am Ausgang des DR4018 darum eine höhere Spannung als am Eingang (Power) anliegt. Aus diesem Grund empfehlen wir grundsätzlich die Verwendung von Schaltnetzteilen mit mindestens 12V (DC) Ausgangspannung (Gleichspannung) und 3A Ausgangsleistung bei maximal Belastung der Ausgänge.

www.digikeijs.com

*R-Bus, B-Bus sind eingetragene Warenzeichen der Modelleisenbhan GmbH. XpressNet und RS-Bus sind eingetragene Warenzeichen von Lenz

Mdiaikeiis

2.3 Hardware Übersicht

1	Anschluss Out 1	1 = - C = +	9	Power Anschluss					
2	Anschluss Out 2	3 = - C = +	10	Grüne LED Anzeige Versorgungspannung vorhan- den					
			11	Programmiertaster				Ŷ	Ψ Ψ
3	Anschluss Out 3	5 = - C = +	12	Rote LED Anzeige Programmiermodus (leuchtet ständig)			c 8 9 c 10 ut4 OUT5 8 16-kanaa 16-fold s	o 11 c 12 13 oute c als schakeld witching d	c 14 15 c 16 DUT7 OUT8 decoder ecoder
4	Anschluss Out 4	7 = - C = +		Anzeige Schaltbefehl wird ausgeführt (leuchtet solange ein Bewegung erfolgt)		w.digikeijs.com	16-entrées 16-veces d MULTIP	s Décodeur d decodificador ROTOCOL	der le commutation de conmutación
5	Anschluss Out 5	9 =- C =+	13	Signal (Gleisanschluss)			PROGRAM		SIGNAL
6	Anschluss Out 6	11 = - C = +				E B		LEDI	
7	Anschluss Out 7	13 = - C = +						1	
					J	Y		5	U
8	Anschluss Out 8	15 = - C = +							
		C ·							

5

3.0 Programmierung

Grundsätzliches zum Programmieren des DR4018.

Bitte beachten Sie diese Punkte unbedingt da sonst das Programmieren scheitern oder Fehlerhaft erfolgen kann.

- CV Programmierung ist am Programmiergleis (wenn vorhanden) immer möglich.
 Manche Zentralen schalten das Programmiergleis ab hierdurch wird die Programmierung des DR4018 am Programmiergleis etwas erschwert.
- Zum Auslesen von CV's am Programmiergleis müssen die Anschlüsse POWER und SIGNAL am Programmiergleis der Zentrales angeschlossen werden. Bitte trennen Sie in diesem Fall die externe Spannungsversorgung (Power) am DR4018. Außerdem soll ein Widerstand (150-270 Ohm) am "C" und der Klemme 1 vom Out 1 angeschlossen werden, da sonst keine Lesebestätigung von der Zentrale detektiert werden kann.

Mdigikeijs[®]

- POM Programmierung ist am Hauptgleis immer möglich.
- Zum POM Programmierung sind keine Änderungen an die Anschlüsse der DR4018 notwendig.
- CV auslesen über POM oder Railcom[®] ist nicht möglich.

3.1 Programmierung der Magnetartikeladresse

Die Magnetartikeladresse werden immer über ein Weichenkommando vergeben!!!

Stellen Sie sicher, dass der DR4018 über den Power-Anschluss des Decoders mit Spannung versorgt wird. Am besten verwenden Sie ein Schaltnetzteil mit mindestens 12V DC Ausgangsspannung und 3A Ausgangsleistung. Der Signal Anschluss des Decoders muss mit dem Haupt Gleisausgang Ihrer Zentrale verbunden sein!

- 1. An der Zentrale, Handregler, App usw. die gewünschte Magnetartikeladresse aufrufen welche der DR4018 als Startadresse erhalten soll.
- 2. Am DR4018 den Programmiertaster betätigen, die rote LED beginnt ständig zu leuchten. Der Decoder befindet sich nun im Programmiermodus.
- 3. Als nächstes muss mit der Zentrale, der App oder dem Handregler die gewünschte Weichenadresse geschaltet werden die der DR4018 als Startadresse bekommen soll.
- 4. Der Programmiermodus wird nach dem Schalten der Weichenadresse automatisch beendet. Die rote LED erlischt wieder um anzuzeigen dass der Programmiermodus verlassen wurde.



Die **Startadresse (Magnetartikeladresse)** für den DR4018 wird immer über ein **Weichenkommando** vergeben nicht über die **CV1**!!! Wird dennoch die CV1 mit einer Adresse beschrieben, kann der Decoder **nicht mehr über die Lokadresse 9999 programmiert werden**!!

7

Migikeijs°

3.2 Programmierung von CV's über POM (Hauptgleis Programmierung)

Stellen Sie sicher, dass der DR4018 über den Power-Anschluss des Decoders mit Spannung versorgt wird. Die grüne LED neben dem Power Anschluss muss nun dauerhaft leuchten. Am besten verwenden Sie ein Schaltnetzteil mit mindestens 12V DC Ausgangsspannung und 3A Ausgangsleistung. Der Signal Anschluss des Decoders muss mit dem Hauptgleisausgang Ihrer Zentrale verbunden sein! Der DR4018 kann nicht über Railcom[®] ausgelesen werden!

- 1. In der Zentrale, Multimaus, App usw. muss eine Lokomotive mit **Adresse 9999** und **128 Fahrstufen DCC** definiert werden. Über diese Lok-Adresse lässt sich der DR4018 ähnlich wie eine Lokdecoder programmieren.
- Wählen Sie an der Zentrale, Multimaus, App usw. die Lokomotive mit der Adresse 9999 aus.
 Schalten Sie die Funktion F0 (Licht) an und wieder aus damit die Lokomotive in der Zentrale aktiviert wird.
- 3. Betätigen Sie den Programmiertaster des DR4018. Die rote LED leuchtet nun ständig und zeigt an, dass sich der DR4018 im "Programmier-Modus" befindet.
- 4. Wählen Sie in ihrer Zentrale, App oder Handregler die Funktion CV Programmierung (POM) aus. (Weitere Informationen zur CV-Byte- oder CV-Bit-Programmierung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Zentrale)
- 5. Nun kann der gewünschte CV Wert mit der jeweiligen Funktion POM schreiben der Zentrale, App oder Handregler in den DR4018 geschrieben werden.
- 6. Es können unendlich viele CV's nacheinander an den DR4018 gesendet werden.

7. Um den Programmiermodus des DR4018 wieder zu verlassen muss der Programmiertaster erneut betätigt werden. Die rote LED erlischt und zeigt an dass der Programmiermodus beendet wurde.





Achtung !!!

Wurde aus irgendeinem Grund die zur Programmierung nötige Adresse 9999 im DR4018 verändert muss das Zurücksetzen über das Programmiergleis Punkt 3.6 erfolgen.

Die **Startadresse (Magnetartikeladresse)** für den DR4018 wird immer über ein **Weichenkommando** vergeben nicht über die **CV1**!!! Wird dennoch die CV1 mit einer Adresse beschrieben, kann der Decoder **nicht mehr über die Lokadresse 9999 programmiert werden**!!

www.digikeijs.com

8

digikeijs

3.3 Programmierung von CV's über das Programmiergleis

Verbinden Sie den Signal- und den Poweranschluss des DR4018 mit dem Programmiergleisanschluss Ihrer Zentrale.

Bitte beachten Sie, dass das Auslesen und das Programmieren des DR4018 über das Programmiergleis nur funktioniert wenn die Zentrale das Programmiergleis nicht abschaltet! Prüfen Sie deshalb bevor ein Programmierversuch erfolgt, ob die grüne LED neben dem Poweranschluss leuchtet, nur wenn dies der Fall ist kann der DR4018 wie in diesem Abschnitt beschrieben erfolgreich programmiert werden. Leuchtet die grüne LED nicht beachten Sie Punkt 3.6 dieser Anleitung.

- Verbinden Sie den Widerstand (150-270 Ohm), wie unten gezeigt, mit "C" und der Klemme 1 vom Out 1. 1.
- Verbinden Sie den Signal- und den Poweranschluss mit dem Programmiergleis der Zentrale. 2.
- 3. Prüfen Sie nun ob die grüne LED neben dem Poweranschluss dauerhaft leuchtet.
 - Leuchtet die grüne LED nicht beachten Sie Punkt 3.6 dieser Anleitung.
- In der Zentrale, Multimaus, App usw. muss eine Lokomotive mit Adresse 9999 und 128 Fahrstufen DCC definiert werden. 4. Über diese Lok-Adresse lässt sich der DR4018 ähnlich wie eine Lokdecoder programmieren.
- 5. Wählen Sie an der Zentrale, Multimaus, App usw. die Lokomotive mit der Adresse 9999 aus. Schalten Sie die Funktion FO (Licht) an und wieder aus damit die Lokomotive in der Zentrale aktiviert wird.
- Betätigen Sie den Programmiertaster des DR4018. Die rote LED leuchtet nun ständig und zeigt an, dass sich der DR4018 im "Programmier-Modus" befindet. 6.
- 7. Wählen Sie in ihrer Zentral, App oder Handregler die Funktion CV Programmierung über das Programmiergleis aus. (Weitere Informationen zur CV-Byte- oder CV-Bit-Programmierung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Zentrale)
- 8. Nun kann der gewünschte CV Wert mit der jeweiligen Funktion schreiben bzw. lesen der Zentrale, App oder Handregler in den DR4018 geschrieben bzw. ausgelesen werden.
- Es können unendlich viele CV's nacheinander an den DR4018 gesendet bzw. gelesen werden. 9.

10. Um den Programmiermodus des DR4018 wieder zu verlassen muss der Programmiertaster erneut betätigt werden.

Die rote LED erlischt und zeigt an dass der Programmiermodus beendet wurde.





Die Startadresse (Magnetartikeladresse) für den DR4018 wird immer über ein Weichenkommando vergeben nicht über die CV1!!!

Wird dennoch die CV1 mit einer Adresse beschrieben, kann der Decoder nicht mehr über die Lokadresse 9999 programmiert werden!!

www.digikeijs.com

*R-Bus, B-Bus sind eingetragene Warenzeichen der Modelleisenbhan GmbH. XpressNet und RS-Bus sind eingetragene Warenzeichen von Lenz

9

adigikeijs[®]

3.4 DR4018 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Hauptgleis POM Programmierung)

Verbinden Sie den Signal- und den Poweranschluss des DR4018 mit dem Hauptgleisanschluss Ihrer Zentrale. Die grüne LED neben dem Power Anschluss muss nun dauerhaft leuchten. Alternativ kann der Poweranschluss auch mit einer externen Spannungsversorgung (min 12V DC 2A) versorgt werden.

Der DR4018 kann nicht über Railcom® ausgelesen werden!

- In der Zentrale, Multimaus, App usw. muss eine Lokomotive mit Adresse 9999 und 128 Fahrstufen DCC definiert werden.
 Über diese Lok-Adresse lässt sich der DR4018 ähnlich wie eine Lokdecoder programmieren.
- Wählen Sie an der Zentrale, Multimaus, App usw. die Lokomotive mit der Adresse 9999 aus.
 Schalten Sie die Funktion F0 (Licht) an und wieder aus damit die Lokomotive in der Zentrale aktiviert wird.
- 3. Betätigen Sie den Programmiertaster des DR4018. Die rote LED leuchtet nun ständig und zeigt an, dass sich der DR4018 im "Programmier-Modus" befindet.
- 4. Wählen Sie in ihrer Zentral, App oder Handregler die Funktion CV Programmierung über das Hauptgleis (POM) aus. (Weitere Informationen zur CV-Byte- oder CV-Bit-Programmierung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Zentrale)
- 5. Beschreiben Sie nun die CV 8 mit dem Dezimalwert 8 um den DR4018 zurückzusetzen.
- Beenden Sie den Programmiermodus durch betätigen des Programmiertasters am DR4018.
 Die rote LED erlischt und zeigt an dass der Programmiermodus beendet wurde.
 Wichtig ! Diesen Schritt unbedingt einhalten sonst startet der DR4018 wieder im Programmiermodus.
- 7. Trennen Sie nun den Power- und den Signalanschluss vom Hauptgleis.

Achtung ! Warten Sie ca. 30 Sekunden bevor Sie den DR4018 wieder mit Spannung versorgen und den Gleisanschluss wiederherstellen.





Die Startadresse (Magnetartikeladresse) für den DR4018 wird immer über ein Weichenkommando vergeben nicht über die CV1!!!

Wird dennoch die CV1 mit einer Adresse beschrieben, kann der Decoder nicht mehr über die Lokadresse 9999 programmiert werden!!

*M*digikeijs[®]

3.5 DR4018 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Programmiergleis)

Das zurücksetzten über das Programmiergleis sollte nur erfolgen wenn das rücksetzen über die POM Programmierung nicht funktioniert hat. Verbinden Sie den Signal- und den Poweranschluss des DR4018 mit dem Programmiergleisanschluss Ihrer Zentrale.

Bitte beachten Sie dass, das Auslesen und das Programmieren des DR4018 über das Programmiergleis nur funktioniert wenn die Zentrale das Programmiergleis nicht abschaltet! Prüfen Sie deshalb bevor ein Programmierversuch erfolgt, ob die grüne LED neben dem Poweranschluss leuchtet, nur wenn dies der Fall ist kann der DR4018 wie in diesem Abschnitt beschrieben erfolgreich programmiert werden. Leuchtet die grüne LED nicht beachten Sie Punkt 3.7 dieser Anleitung.

- 1. Verbinden Sie den Widerstand (150-270 Ohm), wie unten gezeigt, mit "C" und der Klemme 1 vom Out 1.
- 2. Verbinden Sie den Signal- und den Poweranschluss mit dem Programmiergleis der Zentrale.
- Prüfen Sie nun ob die grüne LED neben dem Poweranschluss dauerhaft leuchtet.
 Leuchtet die grüne LED nicht beachten Sie Punkt 3.7 dieser Anleitung.
- 4. Betätigen Sie den Programmiertaster des DR4018. Die rote LED leuchtet nun ständig und zeigt an, dass sich der DR4018 im "Programmier-Modus" befindet.
- 5. Wählen Sie in ihrer Zentral, App oder Handregler die Funktion CV Programmierung über das Programmiergleis aus. (Weitere Informationen zur CV-Byte- oder CV-Bit-Programmierung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Zentrale)
- 6. Beschreiben Sie nun die CV 8 mit dem Dezimalwert 8 um den DR4018 zurückzusetzen.
- 7. Beenden Sie den Programmiermodus durch betätigen des Programmiertasters am DR4018.

Die rote LED erlischt und zeigt an dass der Programmiermodus beendet wurde.

Wichtig ! Diesen Schritt unbedingt einhalten sonst starte der DR4018 wieder im Programmiermodus.

8. Trennen Sie nun den Power- und den Signalanschluss vom Programmiergleis.

Achtung ! Warten Sie ca. 30 Sekunden bevor Sie den DR4018 wieder mit Spannung versorgen und

den Gleisanschluss wiederherstellen.

Der DR4018 ist jetzt auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Die POM-Adresse wurde wieder auf 9999 zurückgesetzt und der DR4018 hat wieder die Magnetartikeladresse 1. Durch schalten der Magnetartikeladresse 1 kann überprüft werden ob der RESET erfolgreich war.





www.digikeijs.com

adigikeijs[®]

3.6 Besonderheit CV Programmierung für Zentralen die das Programmiergleis abschalten

Manche Zentralen (Uhlenbrock[®] Basis[®], Daisy 2[®] Startset, Piko[®] SmartControl[®] light u.a.) schalten die Versorgungsspannung zum Programmiergleis nur während der Programmierung ein. Ob das Programmiergleis immer Spannung ausgibt kann man einfach an der grünen LED neben dem Poweranschluss des DR4018 erkennen. Leuchtet diese nicht ständig, wird das Programmiergleis abgeschaltet. Das führt beim DR4018 dazu dass ein anderes Vorgehen bei der Programmierung bzw. beim Zurücksetzen, als üblich, nötig wird.

- 1. Nachdem sie nun festgestellt haben dass die grüne LED neben dem Poweranschluss nicht dauerhaft leuchtet, trennen Sie den POWER- und SIGNAL -Anschluss vom Programmiergleis.
- 2. Verbinden Sie den Widerstand (150-270 Ohm), wie gezeigt, mit "C" und der Klemme 1 vom Out 1.
- 3. Verbinden Sie den POWER- **und** den SIGNAL-Anschluss mit dem **Hauptgleis** (Track Out) Ihrer Zentrale. Jetzt sollte die **grüne LED** neben dem POWER-Anschluss dauerhaft leuchten.
- Betätigen Sie nun den Programmiertaster des DR4018.
 Die rote LED beginnt zu leuchten um anzuzeigen dass sich der DR4018 im Programmiermodus befindet.
- 5. Trennen Sie nun den POWER- und den SIGNAL-Anschluss vom Hauptgleis (Track Out) .
- Verbinden Sie nun die POWER und SIGNAL Anschluss erneut mit dem Programmiergleis Ihrer Zentrale.
 Die grüne und rote LED erlöschen nun, da das Programmiergleis nicht ständig mit Spannung versorgt wird.
 Der Programmiermodus des DR4018 bleibt weiterhin erhalten.
- 7. Wählen Sie in ihrer Zentral, App oder Handregler die Funktion CV Programmierung über das **Programmiergleis** aus und programmieren Sie die gewünschten CV's der Reihe nach.

(Weitere Informationen zur CV-Byte- oder CV-Bit-Programmierung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Zentrale) Nachdem Sie alle gewünschten CV's erfolgreich geändert haben, müssen Sie den Programmiermodus der Zentrale beenden bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

- 8. Trennen Sie den POWER- und SIGNAL-Anschluss vom Programmiergleis.
- Verbinden Sie den POWER- und den SIGNAL-Anschluss mit dem Hauptgleis (Track Out) Ihrer Zentrale.
 Jetzt leuchten die grüne LED neben dem POWER-Anschluss und die rote LED wieder beide.
 Die rote LED zeigt an dass sich der DR4018 immer noch im Programmiermodus befindet.
- 10. Betätigen Sie nun die Programmiertaster des DR4018. Die rote LED erlischt und der Programmiermodus wird beendet.



Migikeijs°

3.7 DR4018 auf Werkseinstellungen zurücksetzen bei Zentralen die das Programmiergleis abschalten

nigikeijs°

Manche Zentralen (Uhlenbrock[®] Basis[®], Daisy 2[®] Startset, Piko[®] SmartControl[®] light u.a.) schalten die Versorgungsspannung zum Programmiergleis nur während der Programmierung ein. Ob das Programmiergleis immer Spannung ausgibt kann man einfach an der grünen LED neben dem Poweranschluss des DR4018 erkennen. Leuchtet diese nicht ständig, wird das Programmiergleis abgeschaltet. Das führt beim DR4018 dazu dass ein anderes Vorgehen bei der Programmierung bzw. beim Zurücksetzen, als üblich, nötig wird.

- 1. Nachdem sie nun festgestellt haben dass die grüne LED neben dem Poweranschluss nicht dauerhaft leuchtet, trennen Sie den POWER- und SIGNAL-Anschluss vom Programmiergleis.
- 2. Verbinden Sie den Widerstand (150-270 Ohm), wie gezeigt, mit "C" und der Klemme 1 vom Out 1.
- 3. Verbinden Sie den POWER- **und** den SIGNAL-Anschluss mit dem **Hauptgleis** (Track Out) Ihrer Zentrale. Jetzt sollte die grüne LED neben dem POWER-Anschluss dauerhaft leuchten.
- Betätigen Sie nun den Programmiertaster des DR4018.
 Die rote LED beginnt zu leuchten um anzuzeigen dass sich der DR4018 im Programmiermodus befindet.
- 5. Trennen Sie nun den POWER- und den SIGNAL-Anschluss vom Hauptgleis (Track Out).
- Verbinden Sie nun die POWER und SIGNAL Anschluss erneut mit dem Programmiergleis Ihrer Zentrale.
 Die grüne und rote LED erlöschen nun, da das Programmiergleis nicht ständig mit Spannung versorgt wird.
 Der Programmiermodus des DR4018 bleibt weiterhin erhalten.
- 7. Wählen Sie in ihrer Zentral, App oder Handregler die Funktion CV Programmierung über das Programmiergleis aus. (Weitere Informationen zur CV-Byte- oder CV-Bit-Programmierung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Zentrale)
 Zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen muss der Dezimalwert 8 in CV8 geschrieben werden. Nachdem Sie die CV 8 beschrieben haben, müssen Sie den Programmiermodus der Zentrale beenden bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
- 8. Trennen Sie den POWER- und SIGNAL-Anschluss vom Programmiergleis.
- Verbinden Sie den POWER- und den SIGNAL-Anschluss mit dem Hauptgleis (Track Out) Ihrer Zentrale.
 Jetzt leuchten die grüne LED neben dem POWER-Anschluss und die rote LED wieder beide.
 Die rote LED zeigt an dass sich der DR4018 immer noch im Programmiermodus befindet.
- 10. Betätigen Sie nun die Programmiertaster des DR4018. Die rote LED erlischt und der Programmiermodus wird beendet.
- 11. Achtung! Trennen Sie nun den POWER- und SIGNAL-Anschluss vom Hauptgleis der Zentrale. Dies ist unbedingt erforderlich, um den RESET erfolgreich abzuschließen. Nach ca. 30 Sekunden kann der gewollte Anschluss wieder hergestellt werden.

Der DR4018 ist jetzt auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Die POM-Adresse wurde wieder auf 9999 zurückgesetzt und der DR4018 hat wieder die Magnetartikeladresse 1. Durch schalten der Magnetartikeladresse 1 kann überprüft werden ob der RESET erfolgreich war.



4.0 Programmierbeispiele mit unterschiedlichen Zentralen

*M*digikeijs°

Bitte beachten Sie dass es unmöglich ist für alle Zentralen eine individuelle Programmieranleitung zu erstellen. Auf den nachfolgenden Seiten ist nur ein Überblick über die Vorgehensweise möglich.

www.digikeijs.com

4.1 ROCO[®] Z21[®] / z21[®] Programmierbeispiel Startadresse programmieren





Programmierung der Startadresse (OUT1)

- Verbinden Sie den DR4018 mit dem Hauptgleis Ihrer z21[®]/Z21[®]. 1.
- Erstellen Sie eine Weiche mit der gewünschten Startadresse in der Z21-2. App.
- 3. Drücken Sie den Programmiertaster des DR4018 einmal. Die rote LED leuchtet.
- Betätigen Sie das Weichensymbol einmal. 4. Die rote LED am DR4018 erlischt und die geschaltet Weichenadresse wird als Startadresse (OUT1) gespeichert.

Bitte beachten Sie auch den Punkt 3.1 dieser Anleitung!







n digikeijs°

4.2 ROCO[®] Z21[®] / z21[®] POM Programmierbeispiel

CV Programmierung über POM (Program On Main)

Im diesem Beispiel programmieren wir den

DR4018 über CV47 auf Preset 1

- 1. Verbinden Sie den DR4018 mit dem Hauptgleis Ihrer z21[®]/Z21[®].
- 2. Öffnen Sie die CV Programmierung der Z21[®] App.
- Drücken Sie den Programmiertaster desDR4018 einmal. Die rote LED leuchtet.
- 4. Drücken Sie in der Z21[®] App die Taste "Programm".

Drücken Sie den Programmiertaster des DR4018 einmal. Die rote LED erlischt.
 Der DR4018 speichert nun die vorgenommenen Einstellungen und übernimmt sie.
 Die Änderungen der programmierte Einstellungen sind sofort aktiv.

Bitte beachten Sie auch den Punkt 3.1 dieser Anleitung!













16

Mdigikeijs[®]

4.3 ROCO[®] Multimaus Programmierbeispiel Startadresse programmie-

adresse (OUT1)

- 1. Verbinden Sie den DR4018 mit dem 'Main Track' /'Track out' Ihrer Multimaus.
- 2. Wählen Sie die gewünschte Weichenadresse aus die der DR4018 als Startadresse kommen soll.

 Drücken Sie den Programmiertaster des DR4018 einmal. Die rote LED leuchtet.

 Betätigen Sie die Weichentasten den Multimaus einmal.
 Die rote LED am DR4018 erlischt und die geschaltet Weichenadresse wird als Startadresse (OUT1) gespeichert.

Bitte beachten Sie auch den Punkt 3.1 dieser Anleitung!









Programmierung der Start-

Mdigikeijs[®]

4.4 ROCO[®] Multimaus POM Programmierbeispiel

CV Programmierung über POM (Program On Main)

DR4018 Schaltdecoder

- Verbinden Sie den DR4018 mit dem'Main Track' /'Track out' Ihrer Multimaus. 1.
- Erstellen Sie eine neue Lokomotive in der Multimause mit Lokdresse 9999 2.
- Vergeben Sie eine Loknamen z.B. "LOK1" ein. Drücken Sie dann auf "OK". 3.

- Wählen Sie die Lokomotive, die Sie gerade erstellt haben aus. 4.
- Drücken Sie die Tasten "Pfeil" und "Menü" gleichzeitig, um in das Programmiermenü zu gelangen. 5.
- Drücken Sie die OK-Taste erneut und geben Sie den gewünschten CV Wert ein. 6.



digikeijs°









Punkt 7 bis 9 auf seite 19

Drücken Sie den Programmiertaster des DR4018 einmal.
 Die rote LED leuchtet.

8. Sie können nun den Programmierbefehl durch erneutes Drücken von'OK' senden.

9. Um den Programmiermodus zu verlassen, drücken Sie erneut den Programmiertaster des DR4018. Die rote LED erlischt und die Änderungen werden gespeichert.

Bitte beachten Sie auch den Punkt 3.1 dieser Anleitung!











19

*M*digikeijs[®]

4.5 Uhlenbrock[®] Intellibox[®] Programmierbeispiel Startadresse programmie-

Programmierung der Startadresse (OUT1)

- Verbinden Sie den DR4018 mit dem Main Track Ihrer Intellibox[®]. 1.
- Wählen Sie an der Intellibox[®] den 'Keyboard-Modus' aus, indem Sie die [mode] Taste 2. drücken, bis 'keyboard' im Display erscheint.
- Wählen Sie die gewünschte Startadresse durch Drücken der [menu] Taste an. 3.
- Drücken Sie den Programmiertaster desDR4018 einmal. 4. Die rote LED leuchtet.
- 5. Schalten Sie die gewünschte Adresse auf Ihrer Intellibox[®] einmal. Die rote LED am DR4018 erlischt sobald das Modul die Adresse korrekt erhalten hat.

Bitte beachten Sie auch den Punkt 3.1 dieser Anleitung!



3 C 4 5 C 6 7 C 8 9 C 10 11 C 12 13 C 14



Mdigikeijs[®]

6



4.6 Uhlenbrock[®] Intellibox[®] POM Programmierbeispiel

CV Programmierung über POM (Program On Main)

- 1. Verbinden Sie den DR4018 mit dem Main Track Ihrer Intellibox[®].
- 2. Bringen Sie die Intellibox in den "Programmiermodus", indem Sie die Taste [mode] drücken, bis auf dem Display "programming mode" erscheint.
- 3. Drücken Sie die Taste [menu] und wählen Sie die Option DCC-Programm -> DCC-Programm ->. Hauptgleis Prog.

Geben Sie die Adresse'9999' ein und drücken Sie die Taste[enter]. Rufen Sie den 4. CV-Wert 47 auf und drücken Sie die rechte[->] Taste. Nun den Wert 2 (Voreinstellung 2) eingeben.

Drücken Sie den Programmiertaster desDR4018 einmal. 5. Die rote LED leuchtet.

Punkt 6 und 7 auf seite 22

Bitte beachten Sie auch den Punkt 3.1 dieser Anleitung!

Program-



Decoder



Mdigikeijs[®]











6. Drücken Sie nun die Taste [enter], um den gewünschten CV Wert an den DR4018 zu senden.

Um den Programmiermodus zu verlassen, drücken Sie den Programmiertaster des DR4018.
 Die rote LED erlischt und die Änderungen werden gespeichert.









4.7 LENZ® Programmierbeispiel Startadresse programmieren

Programmierung der Startadresse (OUT1)

- 1. Verbinden Sie den DR4018 mit dem J- und K-Ausgang (Hauptgleis) Ihrer LZV100-Zentrale.
- 2. Drücken Sie die Taste [F], bis [* S/W *] auf dem Bildschirm des LH100 erscheint.

Drücken Sie dann[ENTER]. Geben Sie die gewünschte Weichenadresse ein und drücken Sie erneut[ENTER].

- 3. Auf dem Bildschirm erscheint nun die gewählte Weichenadresse.
- Drücken Sie den Programmiertaster desDR4018 einmal. Die rote LED leuchtet.
- Schalten Sie die Weichenadresse mit den Tasten [+] und [-] am LH100 um. Die rote LED am DR4018 erlischt und die geschaltet Weichenadresse wird als Startadresse (OUT1) gespeichert.

Bitte beachten Sie auch den Punkt 3.1 dieser Anleitung!



Mdigikeijs°



4.8 LENZ[®] POM Programmierbeispiel

CV Programmierung über POM (Programm On Main)

- Verbinden Sie den DR4018 mit dem J- und K-Ausgang (Hauptgleis) Ihrer 1. LZV100-Zentrale.
- 2. Drücken Sie die Taste [CI] und geben Sie die Lokomotivadresse '9999' ein. Drücken Sie dann[ENTER].
- Drücken Sie nun die Taste[F], bis die Option *PoM* auf dem Display er-3. scheint.Betätigen Sie dann die Taste [ENTER] bis *CV* erscheint. Drücken Sie[ENTER].
- Geben Sie die CV-Nummer ein, die Sie ändern möchten, und drücken Sie 4. [ENTER].
- Drücken Sie den Programmier Taster des DR4018 einmal. 5. Die rote LED leuchtet und der DR4018 wechselt in den Programmiermodus POM.
- 6. Drücken Sie die Taste [ENTER], um den eingegebenen CV-Wert zu senden.

Punkt 7 auf siete 25

Bitte beachten Sie auch den Punkt 3.1 dieser Anleitung!



*R-Bus, B-Bus sind eingetragene Warenzeichen der Modelleisenbhan GmbH. XpressNet und RS-Bus sind eingetragene Warenzeichen von Lenz

Mdigikeijs°



Um den Programmiermodus zu verlassen, drücken Sie erneut den Programmiertaser des DR4018.
 Die rote LED erlischt und die Änderungen werden gespeichert.

POWER	PROGRAM	SIGNAL
00		

Bitte beachten Sie auch den Punkt 3.1 dieser Anleitung!

5.0 Fehlersuche und sonstiges

5.1 Die Rote LED erlischt wieder obwohl der Programmiertaster nicht wieder betätigt wurde

Bei einigen Zentralen gibt es das Problem, dass nach dem Drücken des Programmiertasters des DR4018 die rote Led kurz nach dem aktivieren des Programmiermodus wieder erlischt und der DR4018 den Programmiermodus automatisch beendet.

Mdiaikeiis

Das passiert wenn die Lok mit der Adresse 9999 in der Zentrale noch nicht aktiviert wurde. Das kann man einfach umgehen wenn man immer "der Lok" mit die

Adresse 9999 "aktiviert" bevor man den Programmiertaster des DR4018 drückt.

Um das Erlöschen der roten LED zu vermeiden beachten Sie bitte folgende Vorgehensweise bei der POM Programmierung:

- 1. Definiere Sie in der Zentrale/MultiMaus oder App einen Lok mit Lok-Adresse 9999 (DCC, 128 Fahrstufen).
- 2. Aktiviere die "Lok" mit Adresse 9999 in der Zentrale durch ein- und wieder ausschalten der Beleuchtung (F0).
- 3. Betätigen Sie erst jetzt den Programmiertaster des DR4018. Die rote Led leuchtet jetzt ständig um anzuzeigen dass sich der DR4018 im Programmiermodus befindet.
- 4. Beginnen Sie nun über POM (Lok-Adresse 9999) die erwünschten CV's. zu ändern
- 5. Um den Programmiermodus des DR4018 wieder zu verlassen muss der Programmiertaster erneut betätigt werden. Die rote LED erlischt und zeigt an dass der Programmiermodus beendet wurde.

6.0 Anschlussbeispiele

6.1 Anschlussmöglichkeiten Power und Signal Anschluss



Signal	Anschluss am Hauptgleis									
Power	Anschluss an eine externe									
	Spannungsversorgung									
Empfohlen für den Normalbetrieb und für die PON										
Programmierung										

Mdigikeijs°

27

Signal Anschluss am Hauptgleis

versorgung.

Signal

Anschluss am Hauptgleis Power Alternative zum Anschluss einer externen Spannungs-

Verwendbar für den Normalbetrieb und für die POM

Programmierung

Anschluss am Programmiergleis Power Widerstand zwischen "C" und 1 (Out 1) (150-270 Ohm)

Anschluss am **Programmiergleis**

Der Widerstand ist notwendig für das Lesen und Schreiben von CV's am Programmiergleis.

6.2 Anschlussbeispiele mit unterschiedlichen Voreinstellungen (Preset CV47)

Mit Hilfe der Voreinstellungen (Preset) kann der DR4018 einfach für verschiedene Schaltaufgaben parametriert werden. Diese Voreinstellungen werden immer in der CV 47 vorgenommen.

Mdigikeijs°







PRESET 7

PRESET 11

PRESET 8

Mdigikeijs[®]





7.0 CV Tabelle

CV	CV	Definition	Bereich	Wert		
7	Dec	oder <u>Version</u>			13	
8	Here	steller ID Wert '8' setzt den Decoder auf Werkeinstellungen zu	ırück.			42
17	Lang	<u>e Adresse</u> hohe Byte		192-255	231	
18	Lang	ge Adresse niedrige Byte		0-255	15	
29	Kon	figurationsdaten			98	
	Bit 5	Funktion "0" = ein-Byte Adressierung (Adresse in CV1), "1" = zwei-Byte Adressie- rung (auch ausführliche Adressierung genannt, Adresse in CV17 und 18)	Standard "0"	Wert 32		



CV	CV Definition	Bereich	Wert					
47	Voreinstellungen / Preset 0-13 (Diese CV kann nur geschrieben werden. Ein auslesen ist nicht möglich!)	0-13	0					
Der DR4018 Schaltdecoder hat 13 mögliche Voreinstellungen (Preset) damit das Programmieren einfacher wird.								

Natürlich können die einzelnen CV der Presets auch individuell angepasst werden.

Vor- einstellung	Funktion	Wert	Anzahl an Adressen die vorbelegt werden
0	8x Weiche mit Doppelspulen Weichenantrieb	0	8
1	16x permanenter An/Aus Schalter	1	16
2	8x Zwei-Licht Signal mit Dimm-Effekt	2	8
3	8x AHOB	3	8
4	2 Gruppen mit 8x Leuchtstofflampen	4	2
5	1 x 16 Ausgänge mit Leuchtstofflampen	5	1
6	8x Weichenantrieb Steuerung	6	8
7	4x Niederländisches Drei-Licht Signal	7	16
8	4x DB Hauptsignal	8	16
9	4x DB Vorsignal verbunden mit Hauptsignal	9	16
10	2x Kombination DB Hauptsignal und Vorsignal	10	8
11	4x DB Vorsignal	11	16
12	4x NMBS Hauptsignal	12	16
13	8x Weichenantrieb Steuerung mit Zeitbegrenzung	13	8

and the set of the se

cv	CV Definition		Bereich	Wert					
107	Dunkelzeit zwischen den verschiedenen Signalübergängen (nur für DB Signale)		1-255	70					
108	Werte für das Dimmen der Signale (Nachtmodus)		0-15	10					
109	PWM-Periode Die Resolution, mit der der interne PWM arbeitet, um Effekte und Dimmwerte zu erreichen.								
111	Fade-Geschwindigkeit Die Geschwindigkeit, mit der die Ausgänge, die für das Faden konfiguriert sind, ein– und ausfaden w den.	er-	1-255	3					
112	Blinkgeschwindigkeit Die Geschwindigkeit, mit der die Ausgänge, die für das Blinken konfiguriert sind, blinken werder	۱.	1-255	183					
113	Ausgangskonfiguration Ausgang 1		0-255	143					
	Bit Funktion	Stand	ard Wer	t					
	Uichtintensität/Dimmer 0 - 3 "0" = vollständig ausgeschaltet, "15" = maximale Lichtintensität.	15	0-15	;					
	 Fade-in und Fade-out Effekt. "0" = Fading ausgeschaltet. "1" = Fading eingeschaltet. Fade-Geschwindigkeit wird in CV111 geregelt. 	0	16						
	5 Blinkeffekt. "0" = Blinken ausgeschaltet. "1" = Blinken eingeschaltet. Blinkgeschwindigkeit wird in CV112 geregelt.	0	32						
	 Zufallseffekt. "0" = Zufallseffekt ausgeschaltet. "1" = Zufallseffekt eingeschaltet. Wenn mit Bit 4 (fade) kombiniert, flackern die Lampen auf und werden dann allmählich eingefadet (Gaslampeneffekt). Wichtig: Die Lichtintensität (Bit 0-3) darf maximal 14 betragen. 	0	64						
	7 Pulsmodus. Zeit wird in CV121 bis 128 eingestellt, wenn kombiniert mit Bit 5 blinkt der Ausgang im Gegenphase	1	128						
114	Ausgangskonfiguration Ausgang 2 (Siehe CV113 für Konfiguration)		0-255	143					
115	5 Ausgangskonfiguration Ausgang 3 (Siehe CV113 für Konfiguration)								
116	6Ausgangskonfiguration Ausgang 4 (Siehe CV113 für Konfiguration)0-255143								
117	Ausgangskonfiguration Ausgang 5 (Siehe CV113 für Konfiguration) 0-255 143								

www.digikeijs.com

DR4018 Schaltdecoder									
CV	CV Definition			Bereich	Wert				
118	Ausgangskonfiguration Ausgang 6 (Siehe CV113 für Konfiguration)								
119	Ausgangskonfiguration Ausgang 7 (Siehe	CV113 fü	r Konfiguration)	0-255	143				
120	Ausgangskonfiguration Ausgang 8 (Siehe	CV113 fü	r Konfiguration)	0-255	143				
121	Ausgangskonfiguration Ausgang 9 (Siehe	CV113 fü	r Konfiguration)	0-255	143				
122	Ausgangskonfiguration Ausgang 10 (Siehe	CV113 f	ür Konfiguration)	0-255	143				
123	Ausgangskonfiguration Ausgang 11 (Siehe	CV113 f	ür Konfiguration)	0-255	143				
124	Ausgangskonfiguration Ausgang 12 (Siehe	CV113 f	ür Konfiguration)	0-255	143				
125	Ausgangskonfiguration Ausgang 13 (Siehe	CV113 f	ür Konfiguration)	0-255	143				
126	Ausgangskonfiguration Ausgang 14 (Siehe	CV113 f	ür Konfiguration)	0-255	143				
127	Ausgangskonfiguration Ausgang 15 (Siehe CV113 für Konfiguration)								
128	Ausgangskonfiguration Ausgang 16 (Siehe	CV113 f	ür Konfiguration)	0-255	143				
131	Signal 1, Konfiguration OUT 1-4 in Zusa Wenn diese CVs einen Wert ungleich 0 e weise steuern, werden deaktiviert.	<mark>mmenha</mark> nthalten	ng mit CV 143 (Seite 35 Kap. 7.2) schalten alle Ausgänge im Einklang mit den Signalregeln. Die anderen CVs, die die Ausgänge normaler-	0-5	0-5				
		Wert	Function						
		0	Kein Signal						
		1	NS (Niederländisch)						
		2	DB_HP (Deutsches Hauptsignal)						
		3	DB_VRHP (Deutsches Vor- und Hauptsignal)						
	4 DB_VR (Deutsches Vorsignal)								
	5 NMBS (Belgische Bahn)								
132	Signal 2, Konfiguration OUT 5-8 in Zus	ammenh	ang mit CV 167 (Seite 35 Kap. 7.2)	0-5	0-5				
133	Signal 3, Konfiguration OUT 9-12 in Zus	ammenh	ang mit CV 191 (Seite 35 Kap. 7.2)	0-5	0-5				
134	Signal 4, Konfiguration OUT 13-16 in Zus	amment	ang mit CV 215 (Seite 35 Kap. 7.2)	0-5	0-5				

www.digikeijs.com

*R-Bus, B-Bus sind eingetragene Warenzeichen der Modelleisenbhan GmbH. XpressNet und RS-Bus sind eingetragene Warenzeichen von Lenz

7.1 Schaltgruppen Funktionsmapping

In der folgenden Tabelle sehen Sie, wie Sie die verschiedenen Ausgänge des DR4018 Moduls (1-16) mit den Weichenstellpult Ihrer Zentrale verknüpfen können. Dies kann nützlich sein, wenn Sie mehrere Ausgänge gleichzeitig über eine Taste schalten wollen. Wenn Sie mehrere Ausgänge in einer Gruppe mit einer Funktionstaste schalten wollen, dann addieren Sie die Werte.

	C 1 1	CV	CV	AUSGÄNGE GRUPPE A (1 bis 8) und GRUPPE B (9 bis 16)							Beispiel 1 (grau): Taste 1 soll Schaltausgänge 2	
	Status	(A)	(B)	1 9	2 10	3 11	4 12	5 13	6 14	7 15	8 16	und 5 betätigen wenn der Status AN ist
Table 4	AN	141	142	1	2	4	8	16	32	64	128	
Taste 1	AUS	144	145	1	2	4	8	16	32	64	128	<u>Sie programmieren: CV141 Werte 2 + 16 = 18.</u>
Tasta 2	AN	147	148	1	2	4	8	16	32	64	128	
Taste 2	AUS	150	151	1	2	4	8	16	32	64	128	
Tasta 2	AN	153	154	1	2	4	8	16	32	64	128	
Taste 3	AUS	156	157	1	2	4	8	16	32	64	128	
Tasta 4	AN	159	160	1	2	4	8	16	32	64	128	
Taste 4	AUS	162	163	1	2	4	8	16	23	64	128	Beispiel 2 (schwarz): Taste 10 soll Schaltausgänge
Tacto 5	AN	165	166	1	2	4	8	16	32	64	128	<u>1 und 15 betätigen, wenn der Status AN ist.</u>
Taste J	AUS	168	169	1	2	4	8	16	32	64	128	Sie programmieren: CV/195 Wert 1 und CV/196
Taste 6	AN	171	172	1	2	4	8	16	32	64	128	
18362 0	AUS	174	175	1	2	4	8	16	32	64	128	<u>Wert 64.</u>
Tacto 7	AN	177	178	1	2	4	8	16	32	64	128	
10302 7	AUS	180	181	1	2	4	8	16	32	64	128	
Taste 8	AN	183	184	1	2	4	8	16	32	64	128	
10300 0	AUS	186	187	1	2	4	8	16	32	64	128	
Taste 9	AN	189	190	1	2	4	8	16	32	64	128	
Tuste 5	AUS	192	193	1	2	4	8	16	32	64	128	
Taste 10	AN	195	196	1	2	4	8	16	32	64	128	
	AUS	198	199	1	2	4	8	16	32	64	128	
Taste 11	AN	201	202	1	2	4	8	16	32	64	128	
	AUS	204	205	1	2	4	8	16	32	64	128	
Taste 12	AN	207	208	1	2	4	8	16	32	64	128	
	AUS	210	211	1	2	4	8	16	32	64	128	
Taste 13	AN	213	214	1	2	4	8	16	32	64	128	
	AUS	216	217	1	2	4	8	16	32	64	128	* Die ROTEN Zahlen sind werkseitige Fin-
Taste 14	AN	219	220	1	2	4	8	16	32	64	128	
	AUS	222	223	1	2	4	8	16	32	64	128	stellungen für Gruppe A (1 bis 8)
Taste 15	AN	225	226	1	2	4	8	16	32	64	128	
	AUS	228	229	1	2	4	8	16	32	64	128	* Die ORANGENEN Zahlen sind werkseitige
Taste 16	AN	231	232	1	2	4	8	16	32	64	128	Finatellungen für Crumpe D (0 bis 4C)
10510 10	AUS	234	235	1	2	4	8	16	32	64	128	Einstellungen für Gruppe B (9 bis 16)

*M*digikeijs°

7.2 Signal Ausgang (EXPERT) Funktionsmapping

In dieser Tabelle sehen Sie, wie die verschiedenen Signalnummern (CV 131-134) mit Ausgangsgruppen verbunden werden. Es kann notwendig sein, diese Einstellung zu ändern, wenn Sie Weichen und Signale mit dem selben DR4018 steuern wollen.

	cv	Ausgangsgruppen				
		1 –4	5—8	9-12	13-16	
SIGNAL 1	143	1	2	4	8	- N
SIGNAL 2	167	1	2	4	8	f
SIGNAL 3	191	1	2	4	8	٦,
SIGNAL 4	215	1	2	4	8	F

7.3 Pulsdauer der Ausgänge

Mit den folgenden CVs können Sie die Pulsdauer für Ausgänge 1 bis 16 einstellen, sobald diese Ausgänge

auf pulsieren (Bit 7 der CVs 113-128) eingestellt sind.

Gepulste Ausgänge werden automatisch aktiviert wenn die Voreinstellung (Preset) 0 oder 13 in CV47 ausgewählt ist.

iese CVs enthalten normalerweise den Wert **0**. ur wenn ein Signal Preset (7-12) über CV47 gewählt wird werden die roten deult Werte gesetzt und das Signal Funktionmapping wird aktiviert. /erden die CVs 131-134 manuell eingestellt, müssen auch die entsprechende nktionsmapping CVs 143, 167, 191 und 215 ausgefüllt werden.

Mdigikeijs[®]

CV	CV Definition	Bereich	Wert
238	Pulsdauer AUSGANG 1	0-255	128
239	Pulsdauer AUSGANG 2	0-255	128
240	Pulsdauer AUSGANG 3	0-255	128
241	Pulsdauer AUSGANG 4	0-255	128
242	Pulsdauer AUSGANG 5	0-255	128
243	Pulsdauer AUSGANG 6	0-255	128
244	Pulsdauer AUSGANG 7	0-255	128
245	Pulsdauer AUSGANG 8	0-255	128
246	Pulsdauer AUSGANG 9	0-255	128
247	Pulsdauer AUSGANG 10	0-255	128
248	Pulsdauer AUSGANG 11	0-255	128
249	Pulsdauer AUSGANG 12	0-255	128
250	Pulsdauer AUSGANG 13	0-255	128
251	Pulsdauer AUSGANG 14	0-255	128
252	Pulsdauer AUSGANG 15	0-255	128
253	Pulsdauer AUSGANG 16	0-255	128

7.4 Signalbilder der integrierten Signaldecoder (CV131-134)

Der integrierten Signaldecoder nützt pro Signal immer eine Gruppe von 4 Adressen.

Die Kombination der ersten drei Adressen ergibt das Signalbild.

Um das jeweilige Signalbild aufrufen zu können, müssen daher immer die ersten drei Adressen im Zusammenhang geschaltet werden.

Mit der vierten Adresse kann die "Nachtdimmung" separat ein- und ausgeschaltet werden: Grüne Taste schaltet ein, Rote Taste schaltet aus.

Adressekombination			Signalbilder wenn CV 131-134 ungleich 0 (Preset 7, 8, 9, 11 und 12)					
1 ^e	2 ^e	3 ^e		Preset 7 [1] NS 3-Lichtsignal mit Ziffer-Anzeigetafel	Preset 8 [2] DB HP	Preset 9 [3] DB VR-Kombi	Preset 11 [4] DB VR	Preset 12 [5] NMBS
R	R	R	0	Rot	Hp0	Erloschen	Vr0	Rot
G	R	R	1	Grün	Hp1	Vr0	Vr1	Rot blinken
R	G	R	2	Gelb	Hp2	Vr0	Vr2	Doppel Gelb
G	G	R	3	Grün-blinken mit Ziffer	Sh1	Erloschen	Erloschen	Doppel Gelb blinken
R	R	G	4	Gelb mit Ziffer	Hp1	Vr1	Vr0	Grün-Gelb horizontal
G	R	G	5	Grün-blinken	Hp2	Vr1	Vr1	Grün
R	G	G	6	Gelb-blinken	Hp1	Vr2	Vr2	Grün blinken
G	G	G	7	Gelb mit Ziffer-blinken	Hp2	Vr2	Erloschen	Grün-Gelb vertikal



Mdiaikeiis[®]

R = Roter Taste an der Zentrale

G = Grüner Taste an der Zentrale

Adressekombination				Signalbilder	
1 ^e	2 ^e	3°		[2] Hauptsignal	[3] Vorsignal
R	R	R	0 НрО		Erloschen
G	R	R	1	Hp1	Vr0
R	G	R	2	Hp2	Vr0
G	G	R	3	Sh1	Erloschen
R	R	G	4	Hp1	Vr1
G	R	G	5	Hp2	Vr1
R	G	G	6	Hp1	Vr2
G	G	G	7	Hp2 Vr2	

Signalbilder für Preset 10 - DB Hp+Vr

Preset 10 definiert eine Kombination aus einem DB-Hauptsignal und einem Vorsignal am gleichen Mast, die zusammen über Funktionsmapping mit nur einer Gruppe von 4 Adressen gesteuert werden. Diese Definition kann nur verwendet werden, wenn es in der Software ein solches Steuerungskonzept gibt (zB **Koploper**). Bei den meisten Softwareprodukten haben Haupt- und Vorsignale jeweils einen eigenen Adressbereich und sollten **Preset 8** (DB_HP) und **Preset 11** (DB_VR) verwendet werden.

www.digikeijs.com

*R-Bus, B-Bus sind eingetragene Warenzeichen der Modelleisenbhan GmbH. XpressNet und RS-Bus sind eingetragene Warenzeichen von Lenz