





digikeijs

Copyright 2005 - 2021 Digikeijs, Die Niederlande. Alle Rechte vorbehalten. Informationen, Bilder oder Teile dieses Dokuments dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Digikeijs nicht kopiert werden.





www.digikeijs.com

*R-Bus, B-Bus sind eingetragene Marken der Modelleisenbhan GmbH. XpressNet und RS-Bus sind eingetragene Warenzeichen von Lenz



1 Allgemeine Informationen

1 Index

1.0 1.1 1.2 1.3	Allgemeine Information Index Garantie-, Gewährleistungsbestimmungen Rechtliche Hinweise	2 2 3 3
2.0 2.1 2.2 2.3	Produktübersicht Allgemeine Produktinformationen Technische Spezifikationen Hardwareübersicht	4 4 5
3.0 3.1 3.2 3.3	Programmierung Programmierung der Magnetartikeladresse Programmierung der Servospositionen A-D Programmierung von CV's über POM	6 7 8
3.4	(Hauptgleis Programmierung) Programmierung von CV's am Programmiergleis Den DR4024 auf Werkseinstellungen zurücksetzen	9 10
3.6	(Hauptgleis POM Programmierung) Den DR4024 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Programmiergleis)	11 12
3.7	Besonderheit CV Programmierung für Zentralen die das Programmiergleis abschalten	13
3.8	DR4024 auf Werkseinstellungen zurücksetzen bei Zentralen die das Programmiergleis abschalten	14
4.0	Fehlersuche,	15
4.1	Programmiertaster nicht wieder betätigt wurde.	15
5.0 5.1	Anschlussbeispiele Anschlussmöglichkeiten Power und	16
5.2 5.3 5.4	Signal Anschluss Anschluss DR4102 Relais Weichenpolarisierung Beschrankter Bahnübergang mit Wechselblinker Flügelsignal NI	16 17 18 18

6.0	Servo Einbau und Anschluss	19
7.0	CV Tabelle	20
7.1	Funktionsmapping	23
7.2	Voreinstellungen (Preset)	24

Bitte beachten!

Dieses Handbuch enthält derzeit nur die Basisinformationen und wird schrittweise erweitert. Vorschläge, Verbesserungen, Ergänzungen, Kommentare oder Vorschläge werden immer gerne angenommen.

support@digikeijs.com



1.2 Garantie und Gewährleistungsbestimmungen

Alle unsere Produkte haben eine 24-monatige Herstellergarantie. Lesen sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Eine Beschädigung des Produkts durch Nichtbeachtung dieser Anleitung führt zum Erlöschen der Garantie. **ACHTUNG**! Der Garantieanspruch erlischt, wenn das Gehäuse des Produktes geöffnet wird.

1.3 Rechtliche Hinweise

Druckfehler und Irrtümer, technische oder sonstige Änderungen sowie Änderungen in der Verfügbarkeit einzelner Produkte sind ausdrücklich vorbehalten.

Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Alle Änderungen an Hardware, Firmware und Software sind vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, das Design des Produkts, der Software und / oder der Firmware ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Copyright

Alle mitgelieferten und / oder herunterladbaren Digikeijs-Bedienungsanleitungen und sonstige schriftlichen Anweisungen sind urheberrechtlich geschützt.

Die Vervielfältigung ist ohne schriftliche Genehmigung von Digikeijs nicht gestattet.



2.0 Produktübersicht

2.1 Allgemeine Produktinformationen

Der DR4024 ist ein Multiprotokoll Decoder der DCC und MM automatisch erkennt.

Mit dem Funktionsmapping über CV Programmierung ist es möglich alle nur erdenklichen Aufgaben zu realisieren.

Der DR4024 ist ein Servodecoder mit vier Servoausgängen.

Jeder Servoausgang kann so programmiert werden das er vier unterschiedliche Positionen anfahren kann.

Der DR4024 besitzt zusätzlich noch vier Schaltausgänge die z.B. für die Weichenpolarisierung oder zum ansteuern von Andreaskreuzen und vieles mehr, verwendet werden können.

Der DR4024 schaltet die Ansteuerung der Servos nach erreichen der Position ab, damit wird garantiert das nicht unnötig Strom verbraucht wird.

2.2 Technische Spezifikationen.

Die Anschlussklemmen für Power und Signal (Gleisspannung) sind für einen Querschnitt von 0,5mm² ausgelegt.

	Anzahl der	Protokoll	Belastbarkeit	Belastbarkeit der	Versorgungsspannung
	Ausgänge		Out 5 - Out 8	Servoausgänge	
DR4024	4 x Servo	DCC	2 A	Pro Ausgang max 1A	12-18V DC
	(S1-S4)	MM		(Bei Betrieb von mehreren Servos	Empehlung min. 12V DC 2A
	4x Schaltausgang			gleicheitig S1 und S2 gesamt 1A	
	(Out 5 - Out 8)			bzw. S3 und S4 gesamt 1A)	12-18V AC

Hinweis zu Spannungsversorgung:

Bei der Verwendung von "alten" Trafos (AC Ausgang) kann es unter bestimmten Umständen zu Störungen beim Betrieb der Servos kommen. Aus diesem Grund empfehlen wir grundsätzlich die Verwendung von Schaltnetzteilen mit mindestens 12V (DC) Ausgangspannung (Gleichspannung) und 2A Ausgangsleistung.



- 1 Anschluss S1 Servo 1 (Ausgang 1)
- 2 Anschluss Out 5 (Ausgang 5)
- 3 Anschluss S2 Servo 2 (Ausgang 2)
- 4 Anschluss Out 6 (Ausgang 6)
- 5 Anschluss S3 Servo 3 (Ausgang 3)
- 6 Anschluss Out 7 (Ausgang 7)
- 7 Anschluss S4 Servo 4 (Ausgang 4)
- 8 Anschluss Out 8 (Ausgang 8)
- 9 Power Anschluss Empfehlung min. 12V DC 2A
- 10 Grüne LED

Anzeige Versorgungspannung vorhanden

11 Programmiertaster

12 Rote LED

Anzeige Programmiermodus (leuchtet ständig) Anzeige Schaltbefehl wird ausgeführt (leuchtet solange ein Bewegung erfolgt)

13 Signal (Gleisanschluss)



Mdigikeijs[®]



3.0 Programmierung

Wenn Power- und der Signaleingang des DR4024 miteinander verbunden werden und am Gleisanschluss der Zentrale angeschlossen sind, kann es vorkommen das die Zentrale wegen Überlastung abschaltet.

Besser ist es für die Einstellarbeiten und den normalen Betrieb ein Schaltnetzteil (DC) mit mindestens 12V 2A zu verwenden. Man sollte immer bedenken das manche Servos einen "hohen" Strombedarf haben, das zum abschalten der Zentrale beim Betrieb oder beim Einstellen führen kann.

Grundsätzliches zum Programmieren des DR4024.

Bitte beachten Sie diese Punkte unbedingt da sonst das Programmieren scheitern oder Fehlerhaft erfolgen kann.

- CV Programmierung ist am Programmiergleis (wenn vorhanden) immer möglich.
 Manche Zentralen schalten das Programmiergleis ab hierdurch wird die Programmierung des DR4024 am Programmiergleis etwas erschwert.
- Bei manchen Zentralen kommt es beim auslesen von CV's am Programmiergleis immer wieder zu Problemen das der max. Strom der am Programmiergleis, der zur Verfügung steht, zu gering ist. Trennen Sie dann unbedingt die angeschlossenen Servos vom DRR4024.
- Zum Auslesen von CV's am Programmiergleis müssen die Anschlüsse POWER und SIGNAI am Programmiergleis der Zentrales angeschlossen werden.
 - Bitte trennen Sie die externe Spannungsversorgung (Power) am DR4024.
- POM Programmierung ist am Hauptgleis immer möglich.
- CV auslesen über POM oder Railcom[®] ist nicht möglich.



3.1 Programmierung der Magnetartikeladresse

Die Magnetartikeladresse werden immer über ein Weichenkommando vergeben!!!

Stellen Sie sicher, dass der DR4024 über den Power-Anschluss des Decoders mit Spannung versorgt wird. Am besten verwenden Sie ein Schaltnetzteil mit mindestens 12V DC Ausgangsspannung und 2A Ausgangsleistung. Der Signal Anschluss des Decoders muss mit dem Haupt Gleisausgang Ihrer Zentrale verbunden sein!

- 1. An der Zentrale, Handregler, App usw. die gewünschte Magnetartikeladresse aufrufen welche der DR4024 als Startadresse erhalten soll.
- 2. Am DR4024 den Programmiertaster betätigen, die rote LED beginnt ständig zu leuchten. Der Decoder befindet sich nun im Programmiermodus.
- 3. Als nächstes muss mit der Zentrale, der App oder dem Handregler die gewünschte Weichenadresse geschaltet werden die der DR4024 als Startadresse bekommen soll.
- 4. Der Programmiermodus wird nach dem Schalten der Weichenadresse automatisch beendet. Die rote LED erlischt wieder um anzuzeigen das der Programmiermodus verlassen wurde.
- 5. Der DR4024 belegt nun maximal 8 Adressen beginnend mit der zuerst geschalteten Weichenadresse.



Die Startadresse (Magnetartikeladresse) für den DR4024 wird immer über ein Weichenkommando vergeben nicht über die CV1!!! Wird dennoch die CV1 mit einer Adresse beschrieben, kann der Decoder nicht mehr über die Lokadresse 9999 erreicht werden!!



3.2 Programmierung der Servopositionen A-D

- 1. Stellen Sie sicher, dass der DR4024 über den Power-Anschluss des Decoders mit Spannung versorgt wird. Am besten verwenden Sie ein Schaltnetzteil mit mindestens 12V DC Ausgangsspannung und 2A Ausgangsleistung. Der Signal Anschluss des DR4024 muss mit dem Haupt Gleisausgang Ihrer Zentrale verbunden sein!
- 2. In der Zentrale, Multimaus, App usw. muss eine Lokomotive mit **Adresse 9999** und **128 Fahrstufen DCC** definiert werden. Über diese Lok-Adresse lässt sich die DR4024 ähnlich wie eine Lokomotive ansteuern und programmieren.
- 3. Wählen Sie an der Zentrale, Multimaus, App usw. die Lokomotive mit der Adresse 9999 aus. Schalten Sie die Funktion FO an und wieder aus damit die Lokomotive in der Zentrale aktiviert wird. Sollte dieser Vorgang nicht durchgeführt werden erkennen einige Zentralen nicht das die Lok 9999 aufgerufen wurde. Dann ist es nicht möglich die folgende Programmierung durchzuführen!
- 4. Vergewissern Sie sich, dass die Funktionen FO (Licht), F1, F2, F3 und F4 an der Zentrale, App oder am Handregler ausgeschaltet sind. Stellen Sie den Fahrregler an der Zentrale, App oder am Handregler auf **Geschwindigkeit Null.**
- Betätigen Sie jetzt (über die Zentrale mittels Weichenadresse) den Servo, den Sie einstellen möchten.
 Der angewählte Servo wird sich jetzt in die geschaltet Stellung bewegen .
- 6. Betätigen Sie den Programmiertaster des DR4024. Die rote LED leuchtet nun ständig und zeigt an, dass sich der DR4024 im "Programmier-Modus" befindet. Der soeben betätigte Servo bewegt sich jetzt in die Neutralposition (Mittenstellung des Servos).
- 7. Bewegen Sie den Fahrregler (vorwärts bzw. rückwärts) und stellen Sie so den Servo auf die von Ihnen gewünschte Position A (Linke Position A).
- 8. Schalten Sie die Funktion F1 am Fahrregler ein und wieder aus um diese Position A im DR4024 zu speichern.
 Wichtig: beim Speichern der Positionen im Decoder erlischt die rote LED kurz, um anzuzeigen das die Position gespeichert wurde.
- 9. Drehen Sie den Fahrregler (vorwärts bzw. rückwärts) und stellen Sie so den Servo auf die von Ihnen gewünschte **Position B** (Rechte Position B).
- 10. Schalten Sie die Funktion F2 am Fahrregler ein und wieder aus um diese Position B im DR4024 zu speichern.

(Fortsetzung auf Seite 9)

Mdigikeijs[®]

- 11. Wenn Sie nur die Positionen A und B ändern bzw. einstellen möchten weiter mit Schritt 16.
- 12. Drehen Sie den Fahrregler (vorwärts bzw. rückwärts) und stellen Sie so den Servo auf die von Ihnen gewünschte Position C (Linke Position C).
- 13. Schalten Sie die Funktion F3 am Fahrregler ein und wieder aus um diese Position C im DR4024 zu speichern.
- 14. Drehen Sie den Fahrregler (vorwärts bzw. rückwärts) und stellen Sie so den Servo auf die von Ihnen gewünschte **Position D** (Rechte Position D).
- 15. Schalten Sie die Funktion F4 am Fahrregler ein und wieder aus um diese Position D im DR4024 zu speichern.
- 16. Drücken Sie auf den Programmiertaster des DR4024 Decoders um den Programmier-Modus zu verlassen. Die rote LED erlischt nun und zeigt damit an das der Programmiermodus verlassen wurde.
- 17. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte für jeden zu justieren Servo-Ausgang.





Statt den Programmiermodus mit Schritt 16 zu beenden können Sie den nächsten Servo durch Ein- und Ausschalten von **FO** anwählen (erneutes ein- und ausschalten des Lichtes) und somit gleich wieder mit Schritt 7 fortfahren, um den nächsten Servo am Decoder zu programmieren.



3.3 Programmierung von CV's über POM (Hauptgleis Programmierung)

Stellen Sie sicher, dass der DR4024 über den Power-Anschluss des Decoders mit Spannung versorgt wird. Die grüne LED neben dem Power Anschluss muss nun dauerhaft leuchten. Am besten verwenden Sie ein Schaltnetzteil mit mindestens 12V DC Ausgangsspannung und 2A Ausgangsleistung. Der Signal Anschluss des Decoders muss mit dem Hauptgleisausgang Ihrer Zentrale verbunden sein! Der DR4024 kann nicht über Railcom[®] ausgelesen werden!

- 1. In der Zentrale, Multimaus, App usw. muss eine Lokomotive mit **Adresse 9999** und **128 Fahrstufen DCC** definiert werden. Über diese Lok-Adresse lässt sich der DR4024 ähnlich wie eine Lokdecoder programmieren.
- Wählen Sie an der Zentrale, Multimaus, App usw. die Lokomotive mit der Adresse 9999 aus.
 Schalten Sie die Funktion F0 (Licht) an und wieder aus damit die Lokomotive in der Zentrale aktiviert wird.
- 3. Betätigen Sie den Programmiertaster des DR4024. Die rote LED leuchtet nun ständig und zeigt an, dass sich der DR4024 im "Programmier-Modus" befindet.
- 4. Wählen Sie in ihrer Zentrale, App oder Handregler die Funktion CV Programmierung (POM) aus. (Weitere Informationen zur CV-Byte- oder CV-Bit-Programmierung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Zentrale)
- 5. Nun kann der gewünschte CV Wert mit der jeweiligen Funktion POM schreiben der Zentrale, App oder Handregler in den DR4024 geschrieben werden.
- 6. Es können unendlich viele CV's nacheinander an den DR4024 gesendet werden.
- 7. Um den Programmiermodus des DR4024 wieder zu verlassen muss der Programmiertaster erneut betätigt werden.
 Die rote LED erlischt und zeigt an das der Programmiermodus beendet wurde.



Die Startadresse (Magnetartikeladresse) für den DR4024 wird immer über ein Weichenkommando vergeben nicht über die CV1!!! Wird dennoch die CV1 mit einer Adresse beschrieben, kann der Decoder nicht mehr über die Lokadresse 9999 erreicht werden!!



3.4 Programmierung von CV's über das Programmiergleis

Verbinden Sie den Signal- und den Poweranschluss des DR4024 mit dem Programmiergleisanschluss Ihrer Zentrale.

Bitte beachten Sie das, dass Auslesen und das Programmieren des DR4024 über das Programmiergleis nur funktioniert wenn die Zentrale das Programmiergleis nicht abschaltet! Prüfen Sie deshalb bevor ein Programmierversuch erfolgt, ob die grüne LED neben dem Poweranschluss leuchtet, nur wenn dies der Fall ist kann der DR4024 wie in diesem Abschnitt beschrieben erfolgreich programmiert werden. Leuchtet die grüne LED nicht beachten Sie Punkt 3.7 dieser Anleitung.

- 1. Verbinden Sie den Signal- und den Poweranschluss mit dem Programmiergleis der Zentrale.
- 2. Prüfen Sie nun ob die grüne LED neben dem Poweranschluss dauerhaft leuchtet. Leuchtet die grüne LED nicht beachten Sie Punkt 3.7 dieser Anleitung.
- 3. In der Zentrale, Multimaus, App usw. muss eine Lokomotive mit **Adresse 9999** und **128 Fahrstufen DCC** definiert werden. Über diese Lok-Adresse lässt sich der DR4024 ähnlich wie eine Lokdecoder programmieren.
- 4. Wählen Sie an der Zentrale, Multimaus, App usw. die Lokomotive mit der Adresse 9999 aus. Schalten Sie die Funktion **F0** (Licht) an und wieder aus damit die Lokomotive in der Zentrale aktiviert wird.
- 5. Betätigen Sie den Programmiertaster des DR4024. Die rote LED leuchtet nun ständig und zeigt an, dass sich der DR4024 im "Programmier-Modus" befindet.
- 6. Wählen Sie in ihrer Zentral, App oder Handregler die Funktion CV Programmierung über das Programmiergleis aus. (Weitere Informationen zur CV-Byte- oder CV-Bit-Programmierung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Zentrale)
- 7. Nun kann der gewünschte CV Wert mit der jeweiligen Funktion schreiben bzw. lesen der Zentrale, App oder Handregler in den DR4024 geschrieben bzw. ausgelesen werden.
- 8. Es können unendlich viele CV's nacheinander an den DR4024 gesendet bzw. gelesen werden.
- 9. Um den Programmiermodus des DR4024 wieder zu verlassen muss der Programmiertaster erneut betätigt werden. Die rote LED erlischt und zeigt an das der Programmiermodus beendet wurde.





Die Startadresse (Magnetartikeladresse) für den DR4024 wird immer über ein Weichenkommando vergeben nicht über die CV1!!! Wird dennoch die CV1 mit einer Adresse beschrieben, kann der Decoder nicht mehr über die Lokadresse 9999 erreicht werden!!



3.5 DR4024 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Hauptgleis POM Programmierung)

Verbinden Sie den Signal- und den Poweranschluss des DR4024 mit dem Hauptgleisanschluss Ihrer Zentrale. Die grüne LED neben dem Power Anschluss muss nun dauerhaft leuchten. Alternativ kann der Poweranschluss auch mit einer externen Spannungsversorgung (min 12V DC 2A) versorgt werden.

Der DR4024 kann nicht über Railcom® ausgelesen werden!

- 1. In der Zentrale, Multimaus, App usw. muss eine Lokomotive mit **Adresse 9999** und **128 Fahrstufen DCC** definiert werden. Über diese Lok-Adresse lässt sich der DR4024 ähnlich wie eine Lokdecoder programmieren.
- Wählen Sie an der Zentrale, Multimaus, App usw. die Lokomotive mit der Adresse 9999 aus.
 Schalten Sie die Funktion F0 (Licht) an und wieder aus damit die Lokomotive in der Zentrale aktiviert wird.
- 3. Betätigen Sie den Programmiertaster des DR4024. Die rote LED leuchtet nun ständig und zeigt an, dass sich der DR4024 im "Programmier-Modus" befindet.
- 4. Wählen Sie in ihrer Zentral, App oder Handregler die Funktion CV Programmierung über das Hauptgleis (POM) aus. (Weitere Informationen zur CV-Byte- oder CV-Bit-Programmierung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Zentrale)
- 5. Beschreiben Sie nun die CV 8 mit dem Dezimalwert 8 um den DR4024 zurückzusetzen.
- Beenden Sie den Programmiermodus durch betätigen des Programmiertasters am DR4024.
 Die rote LED erlischt und zeigt an das der Programmiermodus beendet wurde.
 Wichtig ! Diesen Schritt unbedingt einhalten sonst startet der DR4024 wieder im Programmiermodus.
- 7. Trennen Sie nun den Power- und den Signalanschluss vom Hauptgleis.

Achtung! Warte Sie ca. 30 Sekunden bevor Sie den DR4024 wieder mit Spannung versorgen und den Gleisanschluss wiederherstellen.



Die Startadresse (Magnetartikeladresse) für den DR4024 wird immer über ein Weichenkommando vergeben nicht über die CV1!!! Wird dennoch die CV1 mit einer Adresse beschrieben, kann der Decoder nicht mehr über die Lokadresse 9999 erreicht werden!!



3.6 DR4024 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Programmiergleis)

Das zurücksetzten über das Programmiergleis sollte nur erfolgen wenn das rücksetzen über die POM Programmierung nicht funktioniert hat.

Verbinden Sie den Signal- und den Poweranschluss des DR4024 mit dem Programmiergleisanschluss Ihrer Zentrale.

Bitte beachten Sie das, dass Auslesen und das Programmieren des DR4024 über das Programmiergleis nur funktioniert wenn die Zentrale das Programmiergleis nicht abschaltet! Prüfen Sie deshalb bevor ein Programmierversuch erfolgt, ob die grüne LED neben dem Poweranschluss leuchtet, nur wenn dies der Fall ist kann der DR4024 wie in dieser Abschnitt beschrieben erfolgreich programmiert werden. Leuchtet die grüne LED nicht beachten Sie Punkt 3.8 dieser Anleitung.

- 1. Verbinden Sie den Signal- und den Poweranschluss mit dem Programmiergleis der Zentrale.
- 2. Prüfen Sie nun ob die grüne LED neben dem Poweranschluss dauerhaft leuchtet. Leuchtet die grüne LED nicht beachten Sie Punkt 3.8 dieser Anleitung.
- 3. Betätigen Sie den Programmiertaster des DR4024. Die rote LED leuchtet nun ständig und zeigt an, dass sich der DR4024 im "Programmier-Modus" befindet.
- 4. Wählen Sie in ihrer Zentral, App oder Handregler die Funktion CV Programmierung über das Programmiergleis aus. (Weitere Informationen zur CV-Byte- oder CV-Bit-Programmierung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Zentrale)
- 5. Beschreiben Sie nun die CV 8 mit dem Dezimalwert 8 um den DR4024 zurückzusetzen.
- 6. Beenden Sie den Programmiermodus durch betätigen des Programmiertasters am DR4024.

Die rote LED erlischt und zeigt an das der Programmiermodus beendet wurde.

Wichtig ! Diesen Schritt unbedingt einhalten sonst starte der DR4024 wieder im Programmiermodus.

7. Trennen Sie nun den Power- und den Signalanschluss vom Programmiergleis.

Der DR4024 ist jetzt auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Die POM-Adresse wurde wieder auf 9999 zurückgesetzt und der DR4024 hat wieder die Magnetartikeladresse 1. Durch schalten der Magnetartikeladresse 1 kann überprüft werden ob der RESET erfolgreich war.

Achtung ! Warte Sie ca. 30 Sekunden bevor Sie den DR4024 wieder mit Spannung versorgen und den Gleisanschluss wiederherstellen.







3.7 Besonderheit CV Programmierung für Zentralen die das Programmiergleis abschalten

Manche Zentralen (Uhlenbrock[®] Basis[®], Daisy 2[®] Startset, Piko[®] SmartControl[®] light u.a.) schalten die Versorgungsspannung zum Programmiergleis nur während der Programmierung ein. Ob das Programmiergleis immer Spannung ausgibt kann man einfach an der grünen LED neben dem Poweranschluss des DR4024 erkennen. Leuchtet diese nicht ständig, wird das Programmiergleis abgeschaltet. Das führt beim DR4024 dazu das ein anderes Vorgehen bei der Programmierung bzw. beim Zurücksetzen, als üblich, nötig wird.

Diese Vorgehensweise wird in diesem Abschnitt beschrieben.

- 1. Nachdem sie nun festgestellt haben das die grüne LED neben dem Poweranschluss nicht dauerhaft leuchtet, trennen Sie den POWER- und SIGNAL-Anschluss vom Programmiergleis.
- 2. Verbinden Sie den **POWER-** und den **SIGNAL-**Anschluss mit dem **Hauptgleis** (Track Out) Ihrer Zentrale. Jetzt sollte die **grüne LED** neben dem **POWER-**Anschluss dauerhaft leuchten.
- Betätigen Sie nun den Programmiertaster des DR4024.
 Die rote LED beginnt zu leuchten um anzuzeigen das sich der DR4024 im Programmiermodus befindet.
- 4. Trennen Sie nun den POWER- und den SIGNAL-Anschluss vom Hauptgleis (Track Out).
- Verbinden Sie nun die POWER und SIGNAL Anschluss erneut mit dem Programmiergleis Ihrer Zentrale.
 Die grüne und rote LED erlöschen nun, da das Programmiergleis nicht ständig mit Spannung versorgt wird.
 Der Programmiermodus des DR4024 bleibt weiterhin erhalten.
- 6. Wählen Sie in ihrer Zentral, App oder Handregler die Funktion CV Programmierung über das **Programmiergleis** aus und programmieren Sie die gewünschten CV's der Reihe nach.

(Weitere Informationen zur CV-Byte- oder CV-Bit-Programmierung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Zentrale) Nachdem Sie alle gewünschten CV's erfolgreich geändert haben, müssen Sie den Programmiermodus der Zentrale beenden bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

- 7. Trennen Sie den POWER- und SIGNAL-Anschluss vom Programmiergleis.
- Verbinden Sie den POWER- und den SIGNAL-Anschluss mit dem Hauptgleis (Track Out) Ihrer Zentrale.
 Jetzt leuchten die grüne LED neben dem POWER-Anschluss und die rote LED wieder beide.
 Die rote LED zeigt an das sich der DR4024 immer noch im Programmiermodus befindet.
- 9. Betätigen Sie nun die Programmiertaster des DR4024. Die rote LED erlischt und der Programmiermodus wird beendet.



3.8 DR4024 auf Werkseinstellungen zurücksetzen bei Zentralen die das Programmiergleis abschalten

Manche Zentralen (Uhlenbrock[®] Basis[®], Daisy 2[®] Startset, Piko[®] SmartControl[®] light u.a.) schalten die Versorgungsspannung zum Programmiergleis nur während der Programmierung ein. Ob das Programmiergleis immer Spannung ausgibt kann man einfach an der grünen LED neben dem Poweranschluss des DR4024 erkennen. Leuchtet diese nicht ständig, wird das Programmiergleis abgeschaltet. Das führt beim DR4024 dazu das ein anderes Vorgehen bei der Programmierung bzw. beim Zurücksetzen, als üblich, nötig wird. Diese Vorgehensweise wird in diesem Abschnitt beschrieben.

- 1. Nachdem sie nun festgestellt haben das die grüne LED neben dem Poweranschluss nicht dauerhaft leuchtet, trennen Sie den POWER- und SIGNAL-Anschluss vom Programmiergleis.
- 2. Verbinden Sie den **POWER-** und den **SIGNAL-**Anschluss mit dem **Hauptgleis** (Track Out) Ihrer Zentrale. Jetzt sollte die **grüne LED** neben dem **POWER-**Anschluss dauerhaft leuchten.
- Betätigen Sie nun den Programmiertaster des DR4024.
 Die rote LED beginnt zu leuchten um anzuzeigen das sich der DR4024 im Programmiermodus befindet.
- 4. Trennen Sie nun den POWER- und den SIGNAL-Anschluss vom Hauptgleis (Track Out).
- Verbinden Sie nun die POWER und SIGNAL Anschluss erneut mit dem Programmiergleis Ihrer Zentrale.
 Die grüne und rote LED erlöschen nun, da das Programmiergleis nicht ständig mit Spannung versorgt wird.
 Der Programmiermodus des DR4024 bleibt weiterhin erhalten.
- Wählen Sie in ihrer Zentral, App oder Handregler die Funktion CV Programmierung über das Programmiergleis aus. (Weitere Informationen zur CV-Byte- oder CV-Bit-Programmierung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Zentrale)
 Zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen muss der Dezimalwert 8 in CV8 geschrieben werden. Nachdem Sie die CV 8 beschrieben haben, müssen Sie den Programmiermodus der Zentrale beenden bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
- 7. Trennen Sie den **POWER-** und **SIGNAL-**Anschluss vom **Programmiergleis**.
- Verbinden Sie den POWER- und den SIGNAL-Anschluss mit dem Hauptgleis (Track Out) Ihrer Zentrale. Jetzt leuchten die grüne LED neben dem POWER-Anschluss und die rote LED wieder beide. Die rote LED zeigt an das sich der DR4024 immer noch im Programmiermodus befindet.
- 9. Betätigen Sie nun die Programmiertaster des DR4024. Die **rote** LED erlischt und der Programmiermodus wird beendet.
- 10. Achtung! Trennen Sie nun den POWER- und SIGNAL-Anschluss vom Hauptgleis der Zentrale. Dies ist unbedingt erforderlich, um den RESET erfolgreich abzuschließen. Nach ca. 30 Sekunden kann der gewollte Anschluss wieder hergestellt werden.

Der DR4024 ist jetzt auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Die POM-Adresse wurde wieder auf 9999 zurückgesetzt und der DR4024 hat wieder die Magnetartikeladresse 1. Durch schalten der Magnetartikeladresse 1 kann überprüft werden ob der RESET erfolgreich war.



4.0 Fehlersuche

4.1 Die Rote LED erlischt wieder obwohl der Programmiertaster nicht wieder betätigt wurde

Bei einigen Zentralen gibt es das Problem, dass nach dem Drücken des Programmiertasters des DR4024 die rote Led kurz nach dem aktivieren des Programmiermodus wieder erlischt und der DR4024 den Programmiermodus automatisch beendet.

Das passiert wenn die Lok mit der Adresse 9999 in der Zentrale noch nicht aktiviert wurde. Das kann man einfach umgehen wenn man immer "der Lok" mit die

Adresse 9999 "aktiviert" bevor man den Programmiertaster des DR4024 drückt.

Um das Erlöschen der roten LED zu vermeiden beachten Sie bitte folgende Vorgehensweise bei der POM Programmierung:

- 1. Definiere Sie in der Zentrale/MultiMaus oder App einen Lok mit Lok-Adresse 9999 (DCC, 128 Fahrstufen).
- 2. Aktiviere die "Lok" mit Adresse 9999 in der Zentrale durch ein- und wieder ausschalten der Beleuchtung (F0).
- 3. Betätigen Sie erst jetzt den Programmiertaster des DR4024. Die rote Led leuchtet jetzt ständig um anzuzeigen das sich der DR4024 im Programmiermodus bedindet.
- 4. Beginnen Sie nun über POM (Lok-Adresse 9999) die erwünschten CV's. zu ändern
- 5. Um den Programmiermodus des DR4024 wieder zu verlassen muss der Programmiertaster erneut betätigt werden. Die rote LED erlischt und zeigt an das der Programmiermodus beendet wurde.



5.0 Anschlussbeispiele

5.1 Anschlussmöglichkeiten Power und Signal Anschluss



Signal	Anschluss am Hauptgleis
Power	Anschluss an eine externe
	Spannungsversorgung
Empfohlen	für den Normalbetrieb und für die POM
Programmi	ierung

Signal Anschluss am Hauptgleis

PowerAnschluss am HauptgleisAlternative zum Anschluss einer externen Spannungs-
versorgung.

Bitte beachten Sie das dieser Anschluss im ungünstigsten Fall zum abschalten der Zentrale führen kann, da manche Servotypen einen hohen Strombedarf haben.

SignalAnschluss am ProgrammiergleisPowerAnschluss am ProgrammiergleisNotwendig für das lesen und schreiben von CV's amProgrammiergleis.



5.2 Anschluss DR4102 Relais Weichenpolarisierung



DR4024 PRESET 1



5.3 Beschrankter Bahnübergang mit Wechselblinker





6.0 Servo Einbau und Anschluss

- Servo Anschlusskabel sollten immer so kurz wie möglich gehalten werden um Störungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie bei langen Servokabeln immer verdrillte Anschlussleitungen mit mindestens 0,35mm² Querschnitt um Störeinflüsse zu minimieren.
- Verlegen Sie die Servokabel immer räumlich getrennt zu anderen Leitungen um Störeinflüsse zu vermeiden.
- Achten Sie immer darauf das die verwendetet Spannungsquelle genügend Strom (A) zur Verfügung stellen kann. Ein Schaltnetzteil ist für diesen Zweck besser geeignet als ein "alter" Wechselspannungs Transformator.
- Verdrehen Sie das Servo nie von Hand. Das kann zu Beschädigungen am Getriebe des Servos führen.
- Das Aufstecken das Servohebels sollte immer in Mittelstellung das Servos erfolgen. Beachten Sie Punkt 3.2 dieser Anleitung.
- Achten Sie beim Einbau immer auf ausreichenden Bewegungsfreiheit des Servos um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie beim verschrauben des Servohebels darauf das, dass Servo nicht verdreht wird um Beschädigungen am Getriebe zu vermeiden.
- Achten Sie beim einstellen der Servopositionen auf ausreichend Bewegungsfreiheit der Betätigungsteile um Beschädigungen zu vermeiden.

DR4024 Servodecoder



7.0 CV Tabelle

CV	CV Defi	inition	Bereich	Wert				
7	Decode	er <u>Version</u>		13				
8	Herstel	ller ID Wert '8' setzt den Decoder auf Werkeinstellungen zurück.	42					
17	Lange /	Adresse hohe Byte	192-255	231				
18	Lange /	Adresse niedrige Byte	0-255	15				
47	Vorein	stellungen / Preset 0-3	0-3	0				
	(diese (CV kann nur geschrieben werden ein auslesen ist nicht möglich!)						
Der DF	₹4024 Se	ervodecoder hat vier Voreinstellungen (Preset) damit das Programmieren einfa	acher wird	. Jede Voreinstellung konfiguriert den DR4020 so, dass				
Sie kei	<u>ne CVs r</u>	<u>manuell verändern müssen. Detaillierte Informationen zu diesen Voreinstellun</u>	gen könne	en Sie auf Seite 24 finden.				
Wert	Funkt	ion						
0	Voreir	nstellung 0 > 4 Servos (1-4) und 4 separate Schaltausgänge (5-8)	(8 Adro	essen)				
1	Voreir	nstellung 1 > 4 Servos (1-4) mit verknüpften Schaltausgängen (1-4)	(4 Adro	essen)				
2	Voreir	nstellung 2 > 4 Servos mit <u>Massensimulation</u> (1-4) und 4 separate Schaltausgär	nge (5-8)(8 Adressen)				
3	Voreir	nstellung 3 > Bahnübergang mit Wechselblinker, 2 Schranken und Massensimu	ulation (2 Adressen)				
112	Blinkfre mit Bit	equenz für die Schaltausgänge 7 aktiv in CV117 - CV120, Wert 20 beträgt 90x pro Minute	0-255	20				
113	CVs 11	3-116 haben jeweils die gleiche Funktion wie Servos 1-4.	0-255	2				
-	Bit	Funktion		Wert				
116	0-3	Stellt die Servo-Schritt größe ein.		2				
		Wert 15 ist am Schnellsten;		0-15				
		Wert 0 ist am Langsamsten.						
	4-7	Stellt die Servo-Schritt geschwindigkeit ein.		0				
		Wert 15 ist die Kleinste und Wert 0 ist die Größte. 0 steht für 50 Schritte pro	Sekun-	(0-15)*16				
		de. $1 = 25/5$, $2 = 12/5$, $3 = 5/5$, $4 = 4/5$. Etc Maximalwert $15 = 1$ Schrift / Seki	unae. dass der					
		Servo in 126 Sekunden zwischen den zwei Extrempositionen schaltet!						
1		1						



CV	CV Definition	Bereich	Wert
117	CVs 117-120 haben jeweils die gleiche Funktion wie Schaltausgänge 1-4.	0-179	0
	Schaltausgang 1 (OUT 5)		
	Bits 0-1 stellt den Schaltpunkt für die ' an ' Position des zugeteilten Schaltausgang ein.		
	Bits 4-5 stellt den Schaltpunkt für die ' aus ' Position des zugeteilten Schaltausgang ein.	0-51	
	Wert 0 schaltet Servo unabhängig		
	Wert 1 schaltet wenn das zugeteilte Servo Position A erreicht		
	Wert 2 schaltet wenn das zugeteilte Servo Position B erreicht		
	Wert 3 schaltet wenn das zugeteilte Servo den Mittelpunkt zwischen Punkten A		
	und B erreicht.		
	Bit 7 =1 Ausgang 1 blinkt mit der Frequenz, die in CV 112 festgelegt ist.	128	
118	Schaltausgang 2 (OUT 6) Für Einstellungen, siehe CV117	0-179	0
119	Schaltausgang 3 (OUT 7) Für Einstellungen, siehe CV 117	0-179	0
120	Schaltausgang 4 (OUT 8) Für Einstellungen, siehe CV 117	0-179	0
121	Position A für Servo 1	0-255	224
	CVs 121-136 enthalten die verschiedenen Endpositionen der Servos. Jedes Servo hat 4		
	Endpositionen: A, B, C, D. Diese Endpositionen können mithilfe von Funktionsmapping		
	ausgewählt werden (siehe Seite 19)		
122	Position C für Servo 1	0-255	176
123	Position B für Servo 1	0-255	32
124	Position D für Servo 1	0-255	80

• 1



CV	CV Definition	Bereich	Wert
125	Position A für Servo 2	0-255	224
126	Position C für Servo 2	0-255	176
127	Position B für Servo 2	0-255	32
128	Position D für Servo 2	0-255	80
129	Position A für Servo 3	0-255	224
130	Position C für Servo 3	0-255	176
131	Position B für Servo 3	0-255	32
132	Position D für Servo 3	0-255	80
133	Position A für Servo 4	0-255	224
134	Position C für Servo 4	0-255	176
135	Position B für Servo 4	0-255	32
136	Position D für Servo 4	0-255	80
137	CVs 137-140 enthalten Massensimulationswerte. Wenn der Wert nicht gleich 0 ist, dann wird der Servo diesen Wert abwechselnd bei der Endposition subtrahiert bzw. addiert, wobei der Wert auch jedes Mal um 1 verrin- gert wird, bis der Wert gleich 0 ist. Dies hat zur Folge, dass der Servo weniger hin und her schwankt wenn es an der End- position ist. Damit dies funktioniert, muss die Endposition + Bouncewert weniger als 255 betragen und die Endposition - Bouncewert mehr als 0 betragen.	0-63	0
138	Massensimulationswert für Servo 2 (siehe CV137)	0-63	0
139	Massensimulationswert für Servo 3 (siehe CV137)	0-63	0
140	Massensimulationswert für Servo 4 (siehe CV137)	0-63	0

• 1



7.1 Funktionsmapping

In der folgenden Tabelle sehen Sie, wie Sie die verschiedenen Ausgänge des DR4024 Moduls (1-8) mit den Weichenstellpult Ihrer Zentrale verknüpfen werden. Dies kann nützlich sein, wenn Sie mehrere Ausgänge gleichzeitig über eine Taste schalten wollen. Wenn Sie mehrere Ausgänge in einer Gruppe mit einer Funktionstaste schalten wollen, dann addieren Sie die Werte.

Beispiel 1 (grau): Taste 2													
schaltet Servo 1 Position A-AN								SERVO	POSITIO	NEN A,	B, C, D		
Programmwert 1 bei CV147						S1	S1	S2	S2	S3	S3	S4	S4
		Status	CV	CV	AUS-	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)
			(A+B)	(C+D)	GANG	Α	В	Α	В	Α	В	Α	В
Beispiel 2 (schwarz):						С	D	С	D	С	D	С	D
Taste 3 schaltet Servo 2						OUT 5	OUT 6	OUT 7	OUT 8				
Position C-AN	Teste 1	ON	141	142	143	1	2	4	8	16	32	64	128
Programmwert 4 bei CV154	Taste 1	OFF	144	145	146	1	2	4	8	16	32	64	128
	Tacto 2	ON	147	148	149	1	2	4	8	16	32	64	128
	Taste Z	OFF	150	151	152	1	2	4	8	16	32	64	128
Kombiniertes Beispiel: Taste 6	Tasto 3	ON	153	154	155	1	2	4	8	16	32	64	128
schaltet Servo 3 Position A + Servo 4	Taste 5	OFF	156	157	158	1	2	4	8	16	32	64	128
Desition B + AUSCANC 9 AN	Tasta /	ON	159	160	161	1	2	4	8	16	32	64	128
POSITION B + AUSGANG 8 AN	Taste 4	OFF	162	163	164	1	2	4	8	16	23	64	128
<u> Programmwerte 16 + 128 = 144 bei</u>	Tacto 5	ON	165	166	167	1	2	4	8	16	32	64	128
<u>CV171 und Wert 8 bei CV173</u>	Taste J	OFF	168	169	170	1	2	4	8	16	32	64	128
	Tasto 6	ON	171	172	173	1	2	4	8	16	32	64	128
	Taste U	OFF	174	175	176	1	2	4	8	16	32	64	128
* Die GRUNEN Zahlen sind die Stan-	Tacto 7	ON	177	178	179	1	2	4	8	16	32	64	128
dardeinstellungen für SERVO 1-4	Taste /	OFF	180	181	182	1	2	4	8	16	32	64	128
* Die ROTEN Zahlen sind die Stan-	Tasto 9	ON	183	184	185	1	2	4	8	16	32	64	128
dardeinstellungen für AUSGANG 5-8	Tasle O	OFF	186	187	188	1	2	4	8	16	32	64	128



Es gibt vier voreingestellte CVs Sätze um das Programmieren einfacher zu machen. Diese Voreinstellungen werden mit der CV47 aufgerufen. Die Einstellung in CV47 legt automatisch einige Standardeffekte und Einstellungen fest. **Das auslesen der CV 47 ist nicht möglich.**

Voreinstellung 0 (Preset 0) (Standard)

<u>4 Servos (1-4) und 4 separate Schaltausgänge (5-8)</u> Voreinstellung 0 gibt dem Modul automatisch 8 Adressen. Adr. 1-4 werden für die 4 Servo-Ausgänge belegt. Adr. 5-8 werden für die 4 zusätzlichen Schaltausgänge OUT5 - OUT8 belegt.

Voreinstellung 1 (Preset 1)

4 Servos (1-4) verknüpften mit den Schaltausgängen (1-4)

Voreinstellung 1 gibt dem Modul automatisch 4 Adressen (1-4).

Die zusätzlichen Schaltausgänge werden mit den Servo-Ausgängen verknüpft. Die zusätzlichen Schaltausgänge werden geschaltet sobald der jeweilige Servo die Mittelposition erreicht.

Benutzen Sie diese Voreinstellung, wenn Sie eine Polarisierung einer Weiche über ein Relais DR4102 erreichen wollen.

Voreinstellung 2 (Preset 2)

4 Servos mit Massensimulation (1-4)

und 4 separate Schaltausgänge (5-8)

Voreinstellung 2 gibt dem Modul automatisch 8 Ausgänge.

Adr. 1-4 werden für die 4 Servo-Ausgänge S1-S4 belegt, wobei die <u>Massensimulation</u> bei jedem Servo-Ausgang automatisch aktiviert wird.

Adr. 5-8 werden für die 4 zusätzlichen Schaltausgänge OUT5 - OUT8 belegt.









Voreinstellung 3 (Preset 3)

Bahnübergang mit Wechselblinker, zwei Schranken und Massensimulation





Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf indem Sie die Voreinstellungen als Anfangspunkt nehmen, auf denen Sie andere Effekte aufbauen. Sie können z.B. Voreinstellung 2 als Grundlage für ein Signal benutzen, das das Verhalten der Lok beeinflusst: Passen Sie das Funktionsmapping so an, dass die Ausgänge gemeinsam mit den Servos schalten und stellen Sie die Ausgangskonfiguration so ein, dass es schaltet wenn der grüne Modus erreicht ist.

Wichtig: Die Servo-Geschwindigkeit und Endpositionen werden durch die Voreinstellungen (Preset) nicht beeinflusst!