DR5000 DIGICENTRAL Bedienungsanleitung

FIRMWARE 1.4.x



© Copyright 2005 – 2016 digikeijs, the Netherlands. All rights reserved. No information, images or any part of this document may be copied without the prior written permission of Digikeijs.







bahn & auto



Bedienungsanleitung

1.1 Index

1.0	Allgemeine Information	2
1.1	Index	3
1.2	Garantie-, Gewährleistungsbestimmungen	4
1.3	Rechtliche Hinweise	4
2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Produktübersicht Allgemeine Information Technische Spezifikationen Hardware-Übersicht Gleisspannung Kompatibilität	5 6 7 8 9
3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.61 3.7 3.8 3.81 3.9	Konfigurations Software Einführung Herunterladen von Software Software Installation Anschließen der DR5000 Softwareübersicht Wiederherstellen der Werkseinstellungen LAN- und Wi-Fi-Einstellungen wiederherstellen Aktualisieren von Software und Firmware Firmware-Wiederherstellungsmodus Wiederherstellung des Bootloaders Firmware-Versionen	10 11 12 15 16 17 17 18 19 20 21
4.0	LAN und Wi-Fi	22
4.1	Einführung	23
4.2	LAN Einstellungen	24
4.3	Wi-Fi Einstellungen	25
4.4	frei	26
5.0	Verbindung zur Bediensoftware herstellen	27
5.1	Einführung	28
5.2	Zentrale über USB verbinden	29
5.3	Verbindung mit iTrain über USB	30
5.4	Verbindung mit iTrain über LAN	31
5.5	Verbindung mit Traincontroller über USB	33
5.6	Verbindung mit Traincontroller über LAN	34
5.7	Verbindung mit RocRail über USB (coming soon)	35
5.8	Verbindung mit RocRail über LAN (coming soon)	36
5.9	Verbindung mit WinDigipet über USB	37

6.0	Verbindung mit WinDigipet über LAN	38
7.0	Konfigurationsoptionen	39
7.1	ext88N	40
7.2	LocoNet B	41
7.3	LocoNet T	42
7.4	Hauptgleisausgang	43
7.5	XB+FB Bus	44
7.6	PB-Bus	45
7.7	RS-Bus	46
7.8	Programmiergleisausgang	47
7.9	USB 2.0	48
8.0	Power	49
8.1	Infrarot Verbindung	50
9.0	Steuermöglickeiten	51
9.1	Fahr– und Stellpult	52
10.0	Anschlussbeispiele	53
10.1	ext88n Rückmeldemodule (DR4088)	54
10.2	LocoNet Boosters	55
10.3	LocoNet Rückmeldemodule	56
10.4	XpressNet [®] and R-BUS [®] Rückmeldemodule	57
10.5	B Bus Booster	58
10.6	RS-Bus [®] Rückmeldemodule	59
10.7	Infrarot Kontrolle (coming soon)	60

Bitte beachten!

Dieses Handbuch enthält derzeit nur die Basisinformationen und wird schrittweise erweitert. Vorschläge, Verbesserungen, Ergänzungen, Kommentare oder Vorschläge werden immer gerne angenommen.

.support@digikeijs.com



1.2 Garantie und Gewährleistungsbestimmungen

Alle unsere Produkte haben eine 24-monatige Herstellergarantie. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Eine Beschädigung des Produkts durch Nichtbeachtung dieser Anleitung führt zum Erlöschen der Garantie. HINWEIS! Die Garantie erlischt sobald die Gehäuse der DR5000 und oder des Netzteils geöffnet wurden.

Bitte lesen Sie die folgenden Punkte sorgfältig durch, bevor Sie die DR5000 verwenden.

- bie Garantie erlischt, wenn die Gehäuse der DR5000 oder das Netzteil geöffnet wurden.
- bie DR5000 muss, während Arbeiten an der Strecke durchgeführt werden, immer ausgeschaltet sein.
- Schließen Sie niemals ein externes Netzteil oder ein anderes digital System am Gleis- oder am Programmiergleis der DR5000 an.
 Dadurch wird die interne Elektronik beschädigt und die Garantie erlischt, auch wenn das versehentlich passiert ist.
- Verwenden sie niemals einen **Booster der nach dem Prinzip "gemeinsamer Masse"** arbeitet, in Kombination mit der DR5000.
- Verwenden sie in Verbindung mit der DR5000 nur galvanisch getrennte Booster und LocoNet-Zubehör, um Schäden an der DR5000 oder den Peripheriegeräten zu vermeiden. Im Zweifelsfall bezüglich ihrer Peripheriegeräte können sie sich jederzeit mit ihrem Händler oder mit Digikeijs in Verdingung setzen.
- 3-Leiter Betrieb: Aufgrund der H-Brücke (Track Output) in der DR5000 dürfen auf keinen Fall die Rückmelder DR4088GND gegen Gleismasse, wie das sonst üblich ist, verwendet werden. Das führt im unweigerlich zur Zerstörung der DR5000.
 Möchte ein 3-Leiterfahrer trotzdem mit der DR5000 fahren und rückmelden, muss zwingend die DR4088OPTO verwendet werden.
- Verwenden Sie immer eine offizielle und zugelassene Verkabelung, um Kurzschlüsse und Schäden zu vermeiden.
- Die Verwendung einer anderen Gleichstromquelle ist zulässig, wenn die Spannung zwischen 15 Volt und maximal 20 Volt liegt und die CE-Zulassung vorliegt. Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen.
- Verwenden Sie den DR5000 in einer trockenen und staubfreien Umgebung.

1.3 Rechtliche Hinweise

Alle Rechte, Änderungen, Schreib- und Druckfehler und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Alle Änderungen an Hardware, Firmware und Software sind vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, das Design des Produkts, der Software und / oder der Firmware ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Copyright

Alle mitgelieferten und / oder herunterladbaren Digikeijs-Benutzeranweisungen und schriftlichen Anweisungen sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung ist ohne schriftliche Genehmigung von Digikeijs nicht gestattet.



Produktübersicht



2.1 Allgemeine Produktinformationen

Die DR5000 ist eine universelle DCC-Zentrale, an der nahezu alle derzeit verfügbare Busanschlüsse verfügbar sind.

Die Zentrale kann mit allen LocoNet-, XpressNet-Geräten und über WLAN mit mobilen Handreglern betrieben werden. Über LAN, Wi-Fi oder USB kann die DR5000 an einen PC angeschlossen werden. Das LocoNet[®]-, Z21[®]-,DR Kommando[®]-, oder das ExpressNet[®]-Protokoll können zur Kommunikation mit dem PC ausgewählt werden. So kann die DR5000 mit jeder unterstützenden Software wie iTrain[®], Koploper[®] Windigipet[®] Train Controller[®] und RocRail[®] kommunizieren. Peripheriegeräte wie die Roco[®]Multimaus[®], Roco[®] Wlan Multimaus[®], das Lenz LH01[®], das Daisy II[®] (kabelgebunden oder kabellos in Verbindung mit dem Funkmaster) und andere LocoNet[®] oder XpressNet[®] kompatible Geräte können gleichzeitig angeschlossen und verwendet werden.

Der maximale Ausgangsstrom der DR5000 beträgt 3 A. Wenn Sie mehr Leistung benötigen, verwenden Sie einen Booster mit einer H-Brücke am Ausgang, wie z. B. die DR5033. Ältere Booster mit gemeinsamen Masseanschluss (z. B. Märklin[®]) sind nicht geeignet und führen zu Kurzschlüssen oder zu bleibenden Schäden an der DR5000

2.2 Technische Spezifikationen

Verfügbare Protokolle	DCC 14/28/128
Lokomotiven	Es können maximal 117 gleichzeitig gesteuert werden
Decoder Adressen	9999, kurze Adressen einstellbar bis max. 126
Magnatartikeladressen	2048 DCC Magnetartikeladressen sind steuerbar
Gleisstrom	max. 3A stehen am Gleisausgang zu Verfugung H. Bridgo
Busanschlüsse	LocoNet B [®] (Max. 128 Module mit 16 Eingängen RailCom [®])
	Loconet I [®] (IVIAX. 128 Module mit 16 Eingangen KallCom [®])
	XpressNet [®] (Max. 30 Multi- Mäuse / 600mA)
	B-Bus® (Max. 4 Booster können angeschlossen werden)
	R-Bus [®] (Max. 10 Module mit 16 Eingängen)
	ext88N (Max. 16 Module mit 16 Eingängen. Der Busanschluss ist S88N [®] kompatibel!)
	RS-Bus [®] (Max. 32 Module mit 16 Eingängen)
	Programmiergleis Anschluss (gleichzeitiges Fahren und Programmieren möglich)
	Spannungseingang (min. 14 Volt und max. 22 Volt DC)
	USB (Verfügbare Protokolle LocoNet [®] , XpressNet-USB 3.6, LocoNet Binary [®] , Dr.Command [®] und Z21 [®]
	LAN (100 Mbit) (Lenz-LAN 3.6 und LocoNet LBServer)
	Wi-Fi (Lenz-LAN 3.6 und LocoNet-LBServer)
	Infrarot Empfänger (kompatibel mit Uhlenbrock [®] und Piko [®])
Software	iTrain, RocRail, Koploper, Traincontroller, DecoderPro,
	win-Digipet und andere die LocoNet® oder XpressNet® kompatibel sind



2.3 Hardware Übersicht

- 1 LAN Verbindung (100 MBit)
- 2 ext88N Bus (kompatibel zu S88N®)
- 3 LocoNet[®] B Bus (LocoNet Boosteranschluss)
- 4 LocoNet[®] T Bus (LocoNet Zubehör, Handregler, usw)
- 5 Hauptgleis Anschluß
- 6 Rückmeldebus (X Bus[®] & R-Bus[®])
- 7 Booster Bus (B-Bus®)
- 8 RS-Bus®
- 9 Programmiergleis Anschluß
- 10 USB Verbindung
- 11 Spannungsversorgung (max. 22V DC)
- 12 Gleisausgang Belastungsanzeige
- 13 USB Aktivität
- 14 Infrarot Empfänger
- 15 XpressNet® Aktivität
- 16 STOP Taster (Gleisspannung abschalten)
- 17 START Taster (Gleisspannung einschalten)
- 18 LocoNet® Aktivität
- 19 ext88-N Aktivität
- 20 Wi-Fi Aktivität
- 21 LAN Aktivität
- 22 Router Aktivität





2.4 Gleisausgang Strom und Spannung

Gleis Spannung (Volt)

Die DR5000 wird standardmäßig mit einem einstellbarem Schaltnetzteil (15V - 24Volt DC) und Leistung 3,5 Ampere ausgeliefert. Bei der Einstellung der Ausgangsspannung des Netzteiles ist zu beachten, daß die Zentrale mit maximal 22V betrieben werden darf. Die Verwendung einer anderen gleichgerichteten Stromversorgung ist möglich, wenn diese eine minimale Spannung von 15 Volt DC und eine maximale Spannung von 22 Volt DC aufweist.

Die tatsächliche Gleisspannung weicht immer 1 bis 1,5 Volt von der Spannung ab, die an dem Spannungseingang der DR5000 angeschlossen ist. Bei 19 Volt-Spannungsversorgung beträgt die endgültige Gleisspannung ca. 17,5 Volt.

Die Gleisspannung kann nicht in der Hardware der Zentrale oder in der Software eingestellt werden.

Maximaler Ausgangsstrom

Die maximale Leistung der DR5000 beträgt 3 Ampere.

Der maximale Ausgangsstrom kann über die Konfigurationssoftware eingestellt warden. Klicken Sie hierzu auf das Menü "Track Output", hier kann man den maximalen Gleisstrom einstellen.







2.5 Kompatibilität

Die folgende Tabelle zeigt, welche Produkte mit dem DR5000 kompatibel sind oder nicht. Sollten Sie ein Produkt getestet haben, würden wir es natürlich gerne hören. Sie können diese Informationen über den folgenden Link: support@digikeijs.com

Tested by Digikeijs	Getest by customers	In theory compatible	Not yet tested	Not compatible
soon				



KONFIGURATIONS SOFTWARE



3.1 Einführung

Für die Kommunikation der DR5000 mit der Konfigurationssoftware oder einer Modellbahnsoftware ist eine USB-Verbindung mit dem PC erforderlich. Dazu benötigen Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit einem Mini-Stecker, einem sogenannten USB A-zu-USB-Mini-Kabel.

3.2 Herunterladen von Software

Verbinden sie die DR5000 noch nicht mit dem PC! Installieren sie zunächst die Software, die von der DIGIKEIJS Website heruntergeladen werden kann.

www.digikeijs.com/dr5000





3.3 Software Installation

Nachdem Sie die Software erfolgreich heruntergeladen haben, ist es wichtig, die heruntergeladene Datei zuerst zu entpacken und auf Ihrer Festplatte zu speichern.

Starten Sie anschließend die Installation mit einem Doppelklick auf "setup" oder "setup.exe". Stellen Sie sicher, dass Sie auf Ihrem PC immer Administratorrechte haben.

Sollte diese Meldung bei der Installation auftreten kann diese durch betätigen einer beliebigen Taste bestätigt werden. Dabei handelt es ich nicht um einen Installationsfehler !!!

Navigatievenster	Extra grote program Normale pictogramn	nmen 🛋 Grote pictog nen 👬 Kleine pictog	rammen	ge Weergeven/	Øpties
Deelvensters		Indeling			
	> DR5000 setup		v Č Zoe	ken in DR5000 se	etup 🔎
Naam	^	Gewijzigd op	Туре	Grootte	
Digikeijs		8-12-2015 23:14	Bestandsmap		
🗟 0x0409.ini		8-12-2015 23:14	Configuratie-inste	22 kB	
🛃 DR5000 Configu	ration and Drivers.msi	8-12-2015 23:14	Windows Installer	997 kB	
🐸 setup.exe		8-12-2015 23:14	Toepassing	1.272 kB	
🔊 Setup.ini		8-12-2015 23:14	Configuratie-inste	6 kB	



Wichtig!

Verbinden sie die DR5000 erst nachdem die Installation der Software und des Treibers erfolgreich mit dem PC war.

www.digikeijs.com

3



Nach ein paar Sekunden erscheint dieser Bildschirm. Klicken Sie auf "Weiter".



Wenn Sie den Speicherort der Software ändern möchten, können sie dies auf dem folgenden Bildschirm tun. Wenn keine Notwendigkeit besteht, ist es am Besten, die Einstellungen unverändert zu lassen und auf "Weiter" zu klicken.

😸 DR5000 Configuration and Drivers - InstallShield Wizard				
Destinati Click Nex	on Folder At to install to this folder, or click	Change to install	to a different folde	gikeijs [*]
Ø	Install DR5000 Configuration a C:\Digikeijs\DR5000 Configura	and Drivers to: ation and Drivers\		Change
InstallShield –		< Back	Next >	Cancel

DR5000 DIGICENTRAL



Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Einstellungen. Klicken Sie auf "Installieren", wenn Sie zustimmen.

闄 DR5000 Configuration and Drivers - InstallShield Wizard	×
Ready to Install the Program Codigikeijs* Codigikeijs*	
The Wizard is ready to begin installation.	
If you want to review or change any of your installation settings, dick Back. Click Cancel to exit the wizard.	
Current Settings:	
Setup Type:	
Typical	
Destination Folder:	
C: \Digikeijs \DR5000 Configuration and Drivers \	
User Information:	
Name: bermudaw@hotmail.com	
Company:	
, InstallShield	
< Back Install Cancel	

Nun ist die Konfigurationssoftware installiert. Windows wird Sie ein paar Mal fragen, ob Sie der Software von Digikeijs vertrauen.

Sobald dies geschehen ist, erscheint der letzte Bildschirm. Drücken Sie "Finish" und die Treiber und das Konfigurationsprogramm sind erfolgreich installiert.



3.4 DR5000 über USB mit dem PC verbinden

Auf dem Desktop erscheint ein Icon, mit dem die Konfigurationssoftware gestartet werden kann.

Achtung! Starten sie die Software nicht bevor die DR5000 mit dem PC verbunden wurde.

Verbinden Sie nun zunächst die DR5000 mit dem mitgelieferten USB-Kabel und einem freien USB Port an Ihrem PC.

Windows erkennt nun die neue Hardware und installiert die Treiber. Warten Sie, bis dieser Prozess abgeschlossen ist und Sie erhalten eine Nachricht von Windows, dass die Hardware ordnungsgemäß installiert worden ist.

Windows wird der DR 5000 nun 3 COM-Ports zuweisen und reservieren. (Die Nummerierung der COM-Ports hängt von der PC-Konfiguration ab)

Im rechten Bild werden COM7 - COM9 verwendet.

COM7 ist der Kommunikationsport für das LocoNet.

COM8 ist der Kommunikationsport für das XpressNet.

COM9 ist der Kommunikationsport zum Anschluss der Konfigurationssoftware an die DR5000-Hardware. Die Konfigurationssoftware erkennt automatisch den richtigen COM-Port.

Nach dem ersten Start fragt Ihre Firewall ob die Konfigurationssoftware auf Ihr Netzwerk zugreifen darf. Antwort Sie bitte mit Ja.







3.5 Softwareübersicht

Die verschiedenen Optionen können durch Anklicken der jeweiligen Anschlüsse einfach aufgerufen werden.

- 1 LAN settings
- 2 ext88-N Einstellungen
- 3 LocoNet[®] B Einstellungen
- 4 LocoNet® T Einstellungen
- 5 DCC Einstellungen
- 6 XpressNet[®] R-Bus[®] Einstellungen
- 7 B-Bus[®] Einstellungen
- 8 RS Bus® Einstellungen
- 9 Programmiergleis Einstellungen
- 10 USB Einstellungen/Firmware upgrade
- 11 Netzteil Infos
- 12 Hauptgleis Status
- 13 Infrarot Einstellungen
- 14 Steuerungs Einstellungen
- 15 Seriennummer
- 16 Software beenden
- 17 Wi-Fi Einstellungen



3.6 Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Es ist möglich, die Einstellungen der DR5000 auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Über das USB-Menü in der Konfigurationssoftware können Sie den Reset aktivieren, wobei die Einstellungen der DR5000 auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden

HINWEIS! Die Wiederherstellung der Werkseinstellungen hat keine Auswirkung auf die LAN- und Wi-Fi-Einstellungen.

3.61 Werkseinstellungen LAN und Wi-Fi Einstellungen

Ab der Firmware-Version 1.0.1 ist es möglich, die Einstellungen des eingebauten LAN- und Wi-Fi-Moduls über die Software wiederherzustellen. Sie können diesen Reset aktivieren, indem Sie das Wi-Fi-Einstellungsmenü in der Konfigurationssoftware öffnen.

HINWEIS! Diese Option erst ab der Software- und Firmware-Version 1.0.1 verfügbar.





DR5000-USB Eigenschaften



3.7 Aktualisieren von Software und Firmware

Die Entwicklung der DR5000 Software läuft weiter. Mit Firmware Updates können Sie die Zentrale mit der neuesten Software ausstatten. In einer neuen Konfigurationssoftware ist die neue Firmware integriert. Zuerst müssen Sie die neueste Version der Konfigurationssoftware installieren, bevor das aktuelle Firmware -Update verfügbar ist

Vorgehensweise:

- 1) Deinstallieren Sie zunächst die aktuelle Installation der Konfigurationssoftware von Ihrem PC.
- 2) Trennen Sie die DR5000 vom PC.
- 3) Laden Sie die neue Version von unserer Website herunter.
- 4) Installieren Sie die Konfigurationssoftware.
- 5) Verbinden Sie die DR5000 mit dem USB-Kabel und dem PC.
- 6) Öffnen Sie die Konfigurationssoftware.
- 7) Gehen Sie zum USB2.0- Menü.
- 8) Mit der Schaltfläche "UPDATE DR5000" aktivieren Sie das Firmware-Update

WICHTIG! Trennen Sie die DR5000 beim Aktualisieren der Firmware nicht vom PC oder von der Versorgungsspannung! Dies kann dazu führen, dass die DR5000 unbrauchbar wird.

HINWEIS! Die Aktualisierung der DR5000 bedeutet immer, dass die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Ab Version 1.2.8. werden die Einstellungen vor dem Update sichergestellt und nach dem Update wieder geladen.





3.8 Firmware-Wiederherstellungsmodus

Es kann vorkommen, dass beim Aktualisieren der Firmware etwas schief geht. Sollte dies geschehen, ist es durch die folgenden Schritte möglich, die Firmware der DR5000 wiederherzustellen.

- 1) Schließen Sie die DR5000 nur an das mitgelieferte Netzteil an.
- 2) Drücken Sie die grüne Taste und halten Sie die gedrückt.
- 3) Drücken Sie die rote Taste und halten Sie die gedrückt.
- 4) Lassen Sie die grüne Taste los, während Sie die rote Taste gedrückt halten.
- 5) Drücken Sie die grüne Taste erneut.
- 6) Sowohl die grüne als auch die rote LED unter dem GO- und STOP-Schalter leuchten gleichzeitig auf.
- 7) Schließen Sie das USB-Kabel an.

DR5000-USB Properties

LICP Droportio

- 8) Öffnen Sie die DR5000-Konfigurationssoftware.
- 9) Der Firmware-Aktualisierungsbildschirm wird automatisch gestartet.

x





		digikeijs®	
--	--	------------	--

DR5000 -	~			
Ports		DR5000		
XpressNet LocoNet		?	Are you sure you really want to	update the DR5000 firm
Firmware			Use this function only after instr	uctions from Digikeijs !!
DR5000 version	Update DR5000	F		
Latest version 1.1.0				Ja
	~			
Factory defaults	Reset			

- 10) Drücken Sie "UPDATE DR5000" und klicken Sie dann auf "Ja"
- 11) Die Firmware wird jetzt in den DR5000 hochgeladen.
- 12) Die DR5000 sollte nun wieder wie gewohnt arbeiten.

1) 2)

3)

4) 5)

6)

7) 8)

3.81 Wiederherstellung des Bootloaders

Schließen Sie den Netzadapter und das USB-Kabel an den DR5000 an.

(Achtung! nur bei DR5000-A0xxxxx Versionen)

Wenn die Wiederherstellungsprozedur, wie im Abschnitt 3.8 (Firmware-Wiederherstellungsmodus) beschrieben, nicht funktioniert, ist wahrscheinlich etwas mit dem Bootloader der DR5000 nicht in Ordnung. Sie können den Bootloader mithilfe des folgenden Verfahrens vom DR5000 wiederherstellen.

Brücken sie mit einer kurz Pinzette die LOAD LED ! Die LOAD LED leuchtet. Starten sie die DR5000-Konfigurationssoftware. Die Firmware-Aktualisierung wird automatisch geöffnet. Drücken Sie "UPDATE DR5000". POLER Update DR5000 STATUS Dann drücken Sie "Ja". Die Firmware wird geladen und die DR5000 funktioniert wieder. Über den Link unten können Sie ein Video ansehen, in dem die obigen Punkte gezeigt werden: https://youtu.be/

wDyOsZ0cBmw

DR5000		×
?	Are you sure you really want to update the DR5000 firmware ? Use this function only after instructions from Digikeijs !!	
	Ja Nee	



POWER

STATUS





3.9 Firmware Versionen

<u>Version</u>	Date	Description
1.0.0	01-02-2016	Eerste release.
1.0.1	15-02-2016	New ability to reset the Wi-Fi Module to the factory settings through the Wi-Fi menu.
1.1.1	01-03-2016	Comprehensive update. All updates are displayed in the text file that is downloaded together with the new ConfigApp.



LAN & Wi-Fi



4.1 Einführung

Die DR5000- Zentrale ist standardmäßig mit einem eingebauten Netzwerk- Router ausgestattet, wodurch die Zentrale über ein LAN- Netzwerk oder ein drahtloses Netzwerk erreichbar ist. Dies ermöglicht es, Programme wie iTrain oder RocRail (und andern) mit Netzwerkunterstützung über das eigene interne Netzwerk ohne Verwendung des USB-Kabels zu verbinden. Das Starten des internen Routers dauert etwa 30 Sekunden.

Sobald die Zentrale an Ihr Netzwerk angeschlossen ist, weist Ihr Router der DR 5000 eine IP-Adresse zu.

Es ist nicht möglich, die DR5000 über das interne Wi-Fi- Modul der DR5000 an Ihr Netzwerk anzubinden. Die Wi-Fi-Verbindung der DR5000 ist nur für die Verbindungen mit Smartphones, Tablets, PCs oder Laptops vorgesehen.





4.2 LAN Einstellungen

Diese Eingabemaske ist erst ab Firmwareversion 1.4.x vorhanden.

Sie können die LAN- Einstellungen über die Konfigurationssoftware anpassen. (Normalerweise erkennt die DR5000 die IP- Adresse automatisch.) Sollte die DR5000 Ihre IP- Adresse nicht erkennen, muss diese im Netzwerkrouter gesucht werden und dann unten eingetragen werden. Sollten Sie keine ausreichenden Kenntnisse der Netzwerktechnik haben, sollten die Standardeinstellungen nicht verändert werden. Falsche Änderungen können dazu führen, dass der interne Router nicht mehr funktioniert.

IP Adresse der DR5000	DR5000-Netzwerk Eigenschaften	iis°		•	
DR5000 Protokoll	L I AN Figenschaften				
Mit dieser Einstellung wird ausgewählt, welches Protokoll über Lan bzw. Wlan zur Verfügung	Grund Erweitert				
gestellt wird.	DR5000 @ 192.16.178.32 V				
Im Moment ist es nur möglich ein einzelnes Protokoll auszuwählen.	DR5000 Protokoll		LAN-Betriebs	modus	
Das Protokoll wird dann an Wlan und Lan durchgeroutet.	721@ / WI ANmauc@	→ ×	Gateway	Der LAN-Port wird als WAN-Port behandelt. Verwenden Sie diese	
Wenn z.B. das Z21/Wlanmaus Protokoll ausgewählt wurde und das Steuerungsprogramm	Port	UDP ~ 21105÷		Einstellung, wenn Sie die DR5000 an ein Heimnetzwerk (Router / Switch)	
über Lan mit der DR5000 verbunden ist, kann das Programm auch nur über dieses Protokoll	XpressNet6 is a legal trademark of Lenu, LocoNet6 is a legal trademark of Digitras 221(5) and WLANmaa/6) are legal trademarks of ModelEsienbahnen GmbH			anschlieben mochten.	
auf die DR5000 zugreifen	LAN-Adressen		O Bridge	Der LAN-Port und die Wireless Scheittstelle sind in einem	
	Verbindungstyp	DHCP (Dynamisches IP) ~		einzigen Netzwerk verbunden.	
	IP-Adresse	192.168.178.32		die DR5000 als isoliertes Netzwerk	
XpressNet LAN	Subnet-Maske	255.255.255.0		verwenden möchten. z.B. Sie verbinden einen PC/Lanton mit	
Wählen Sie diese Option, um externe Anwendungen über XpressNet LAN zu verbinden.	Standard-Gateway	192.168.178.1		der DR5000 (über ein direktes Kabel oder	
LocoNet over TCP/IP LBServer	Primärer DNS-Server	192.168.178.1		Hub/Switch).	
Wählen Sie diese Ontion um externe Anwendungen (wie IMRI) über LocoNet TCP / IP zu verbinden	Sekundärer DNS-Server	192.168.178.1			
LocoNet Binary	Hostname				
Wählen Sie diese Option, um externe Anwendungen (wie iTrain/RocRail) über LocoNet TCP / IP zu verbinden				N < <	
Dr. Command					
Wählen Sie diese Option, um zukünftige Digikeijs-Anwendungen zu verbinden.					

Z21[®]/WLANmaus[®]

Wählen Sie diese Option, wenn Sie mit der Z21® App oder mit der Roco® WLANmaus® steuern wollen.

LAN Adressen

Es wird empfohlen den Verbindungstyp bei DHCP zu belassen. Einstellungen sollten nur von erfahrenen Nutzern durchgeführt werden.

LAN Betriebsmodus

Es wird empfohlen den LAN Betriebsmodus bei Gateway zu belassen. Einstellungen sollten nur von erfahrenen Nutzern durchgeführt werden.



4.3 Wi-Fi Einstellungen

Dieser Eingabemaske ist erst ab Firmwareversion 1.4.x vorhanden.

Sie können die Wlan Einstellungen über die Konfigurationssoftware anpassen. (Normalerweise erkennt die DR5000 die IP Adresse automatisch.)

Sollte die DR5000 Ihre IP Adresse nicht erkennen, muss diese im Netzwerkrouter gesucht werden und dann unten eingetragen werden.

Sollten Sie keine ausreichenden Kenntnisse der Netzwerktechnik haben, sollten die Standardeinstellungen nicht verändert werden. Falsche Änderungen kön-

nen dazu führen, o	dass c	der int	erne l	Router	nicht	mehr
funktioniert						

funktioniert				
	digike	ijs° /		((CO))
	WiFi Eigenschaften			
IP Adresse der DR5000	Grund Erweitert	×		
Name (SSID) des Wlan Netzwerkes das die DB5000	DR5000 @ 192.168.178	.32 ~	Hardware Werksein	stellungen
erzeugt	WLAN		DHCP	
	SSID	DR5000-SERIAL	DHCP-Server	Aktiviert ~
Kennwort des Wlan Netzwerkes der DR5000	Kennwort		Erste IP-Adresse	192.168.16.100
(Kennwort im Auslieferungszustand 12345678)			Letzte IP-Adresse	192.168.16.200
	IP-Einstellungen		Subnet-Maske	255.255.255.0
IP-Adresse des DR5000 WLANs	IP-Adresse	192.168.16.254	Standard-Gateway	192.168.16.254
	Subnet-Maske	255.255.255.0	Primärer DNS-Server	192.168.16.254
DHCP Server der DR5000	Host-Name	ralink	Sekundärer DNS-Server	8.8.8.8
Hier sollten keine Änderungen vorgenommen wer-	DHCD Klighton			
den. Diese Einstellungen sind wichtig damit z.B. die	Host-Name	MAC Adresse	ID Adresse	Läuft ab in
Roco Wian Maus, Handys und Tablets angebunden werden können.	WLANmaus_0CF105	60:01:94:0C:F1:05	192.168.16.100	23:58:44
In diesem Fenster werden alle Gerate (Smartphones,				
Tablets, Wian Handregier, usw.) angezeigt, die mit				
Welche Schritte notwendig sind um z B einen				<u>n</u>
Wlan Handregler anzubinden, ist der jeweiligen An-				
leitung des Herstellers zu entnehmen.				



Verbindung mit der Steuerungssoftware



5.1 Einführung

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die Steuerungssoftware mit der DR5000 zu verbinden.

Verbindung über USB COM-Ports

Zunächst benötigen Sie die richtigen COM-Portnummern. Diese werden angezeigt sobald die DR5000 über USB mit dem PC verbunden wurde. Sobald die DR5000 über USB eine Verbindung aufgebaut hat, wird angezeigt welcher ComPort welchem Protokoll zugeordnet worden ist.

Klicken Sie hierzu auf die Option USB 2.0 in der Konfigurationssoftware. Ein Bildschirm erscheint in dem USB-Eigenschaften angezeigt werden.

Das folgende Beispiel zeigt, welches Protokoll den verschiedenen COM-Port-Nummern zugewiesen wurde.

Verbindung über LAN

Um eine Verbindung über das LAN-Netzwerk herzustellen, müssen Sie in Ihrem eigenen Router nach der IP-Adresse suchen, die der DR5000 empfangen hat. Ab der Firmware Version 1.4.x wird die IP Adresse die vom Router vergeben worden ist

auch noch hier angezeigt.







5.2 Koploper über USB verbinden

Starten Sie Koploper und wählen Sie im Menü Allgemein eine neue Datenbank. Geben Sie in den entsprechenden Feldern Name der Datenbank, Digitales System und Portnummer ein.

Im folgenden Beispiel wurde der Name DR5000 gewählt. Für das digitale System wurde LocoNet ausgewählt und Portnummer COM7.

Sie finden die COM-Anschlussnummer, indem Sie den Anweisungen auf Seite 20 dieser Anleitung befolgen. Klicken Sie auf "Weiter" und danach auf "Ende".

Um zu prüfen, ob die Verbindung funktioniert, können Sie in Koploper das Paddelsignal des grünen Leiters anhalten. Koploper wird nun über LocoNet mit dem DR5000 verbunden und die grüne LED am DR5000 leuchtet auf. Klicken Sie auf das Paddelsignal des roten Leiters und der

🕞 Konloper Treinbesturing 8.7	DR5000
Algemeen Bewerken Rijden Onderhouden Vensters Help	brennt rot.
] 🖗 🖗 🚟 🖪 🖻 🖹 🖹 🛝 🖉 🏔 🌾 🌰 🔍 🛸 🎒 [
🕞 Overzicht locomotieven	🕞 Baa
Plaatje (decnr) Ke Snelheid Blok Status	

Die Verbindung ist erfolgreich.

Database wizard	
1. 123.	Nieuwe
	Vul hier de naam in die je Alleen letters en cijfers zij NIET toegestaan. Je kan Kies ook met welk digitaa selecteer de comm-poort
	<u>N</u> aam database
	Digitaal systeem L
	Poortnummer
	IP-adres
	Г
- 10 0	Г
. O.	<u>S</u> oftware versie Lenz
	Vanaf versie DINAMO
? Help	< Terug

Nieuwe database

Vul hier de naam in die je aan de nieuwe database wil geven. Alleen letters en cijfers zijn toegestaan. Spaties zijn dus ook NIET toegestaan. Je kan maximaal 15 tekens ingeven. Kies ook met welk digitaal systeem je wilt gaan rijden en selecteer de comm-poort waarop de interface is aangesloten.

	<u>N</u> aam database	DR5000		
- 11	<u>D</u> igitaal systeem	Loconet		-
- H 1	<u>P</u> oortnummer	COM7	-	
1.5	IP-adres			
- 1.1		Selectrix:	Rautenha	ius SLX852
		Intellibox	íMärklin pr	rotocoli
181			ck Locone	* LISB
				x 000
			is (noco)	
		Digitrax o	centrale	
9 01	<u>S</u> oftware versie Lenz		- 🗆 LI	-USB interface
	⊻anaf versie DINAMO		— M	CC database
		1	1	
	< Teru	g Volg	jende >	Annuleer



5.3 ITrain über USB verbinden

Starten Sie iTrain und klicken Sie im Menü Änderungen auf die Schnittstelle. Wählen Sie im Schnittstellenfeld S LocoNet ©. Öffnen Sie die Registerkarte "Seriell" und wählen Sie als Baudrate 115200, dann muss der COM-Port fürs LocoNet © ausgewählt werden (siehe Seite 20). Im folgenden Beispiel haben wir COM7 verwendet.

Interface S LocoNet® Qmschrijving Loconet verbinding met de Dr5000 Besturing van Voertuigen V Magneetartikelen V Terugmelders Algemeen Serieel Netwerk Specifiek Voertuigen Voertuigen Voertuigen Zet alle voertuigen nadat de verbinding gemaakt is Magneetartikelen Standaard protocol Bus Schakeltijd 250 ms Chakeltijd 250 ms Uitschakelvertraging 0 ms Litschakelvertraging 0 ms OK Annuleer	🎥 Interface wijzigen 🗾 🗾	3
Omschrijving Loconet verbinding met de Dr5000 Besturing van Voertuigen Algemeen Serieel Netwerk Specifiek Voertuigen Voertuigen Voertuigen Voertuigen Voertuigen Voertuigen Voertuigen Voertuigen Voertuigen Voertuigen nadat de verbinding gemaakt is Magneetartikelen Standaard protocol Standaard protocol Bus Schakeltijd 250 ms Vactiveer alle magneetartikelen nadat de verbinding gemaakt is Terugmelders Inschakelvertraging Uitschakelvertraging 0 ms 1: Loconet verbinding met de Dr5000 OK	Interface S LocoNet®	
Besturing van Voertuigen Algemeen Serieel Netwerk: Specifiek Voertuigen Voertuigen Zet alle voertuigen nadat de verbinding gemaakt is Magneetartikelen Standaard protocol Bus Schakeltijd 250 ms Vactiveer alle magneetartikelen nadat de verbinding gemaakt is Terugmelders Inschakelvertraging 0 ms 1: Loconet verbinding met de Dr5000 OK Annuleer	Omschrijving Loconet verbinding met de Dr5000]
Algemeen Serieel Netwerk Specifiek Image: Store bij het verbreken van de verbinding Voertuigen Image: Zet alle voertuigen nadat de verbinding gemaakt is Magneetartikelen Standaard protocol Image: Standaard	Besturing van 📝 Voertuigen 📝 Magneetartikelen 📝 Terugmelders	
 Stuur Stop bij het verbreken van de verbinding Voertuigen Zet alle voertuigen nadat de verbinding gemaakt is Magneetartikelen Standaard protocol Bus Schakeltijd 250 ms Activeer alle magneetartikelen nadat de verbinding gemaakt is Terugmelders Inschakelvertraging 0 ms Uitschakelvertraging 0 ms OK Annuleer 	Algemeen Serieel Netwerk Specifiek	
Voertuigen Voertuigen Zet alle voertuigen nadat de verbinding gemaakt is Magneetartikelen Standaard protocol Bus Schakeltijd Z50 ms Activeer alle magneetartikelen nadat de verbinding gemaakt is Terugmelders Inschakelvertraging 0 ms Uitschakelvertraging 0 ms 1 : Loconet verbinding met de Dr5000 OK Annuleer	👽 Stuur Stop bij het verbreken van de verbinding	
✓ Zet alle voertuigen nadat de verbinding gemaakt is Magneetartikelen Standaard protocol Bus ✓ Schakeltijd 250 ms ✓ Activeer alle magneetartikelen nadat de verbinding gemaakt is Terugmelders Inschakelvertraging 0 ms 1: Loconet verbinding met de Dr5000 OK	Voertuigen	
Magneetartikelen Standaard protocol Bus Schakeltijd 250 ms Constrained at de verbinding gemaakt is Terugmelders Inschakelvertraging 0 ms Constrained at the protocol OK Annuleer OK Annuleer	✓ Zet alle voertuigen nadat de verbinding gemaakt is	
Standaard protocol Bus Schakeltijd 250 ms Schakeltijd 250 ms Activeer alle magneetartikelen nadat de verbinding gemaakt is Terugmelders Inschakelvertraging 0 ms Uitschakelvertraging 0 ms I: Loconet verbinding met de Dr5000 OK Annuleer	Magneetartikelen	
Schakeltijd 250 ms Activeer alle magneetartikelen nadat de verbinding gemaakt is Terugmelders Inschakelvertraging 0 ms Uitschakelvertraging 0 ms 1 : Loconet verbinding met de Dr5000 OK Annuleer	Standaard protocol Bus	
Activeer alle magneetartikelen nadat de verbinding gemaakt is Terugmelders Inschakelvertraging 0 ms Uitschakelvertraging 0 ms OK Annuleer	Schakeltijd 250 ms 荣	
Terugmelders Inschakelvertraging 0 ms Uitschakelvertraging 0 ms I: Loconet verbinding met de Dr5000 OK Annuleer	Activeer alle magneetartikelen nadat de verbinding gemaakt is	
Inschakelvertraging 0 ms - Uitschakelvertraging 0 ms - 1 : Loconet verbinding met de Dr5000 OK Annuleer	Terugmelders	
Uitschakelvertraging 0 ms 😓 1 : Loconet verbinding met de Dr5000 OK	Inschakelvertraging 0 ms 🚖	
1 : Loconet verbinding met de Dr5000 OK Annuleer	Uitschakelvertraging 0 ms 🚖	
OK Annuleer	1 : Loconet verbinding met de Dr5000	
	OK Annuleer	

Interface v	wijzigen
Interface	e S LocoNet®
<u>O</u> mschrijving	g Loconet verbinding met de Dr5000
Besturing var	n 👿 Voertuigen 👿 Magneetartikelen 👿 Terugmelders
Algemeen Se	erieel Netwerk Specifiek
Poort	C COM7 -
Baudrate	115200 Baud 👻
Databits	8 bits 👻
Stopbits	1 bit 👻
Pariteit	None 👻
Flowcontrol	RTS/CTS 👻
1 : Loconet ve	arbinding met de Dr5000
	OK Annuleer

Klicken Sie auf OK und versuchen Sie, eine Verbindung zur DR5000 herzustellen, indem Sie auf "Verbinden" klicken. Unten rechts in iTrain können Sie sehen, ob dies erfolgreich war und ob iTrain jetzt 'online' ist. Überprüfen Sie, ob die DR5000 auf die Stop- und Starttaste reagiert. Wenn ja, ist die Verbindung erfolgreich hergestellt!





5.4 Verbinden von iTrain über LAN

Verbinden Sie die DR5000 mit Ihrem lokalen Netzwerk und starten Sie die DR5000-Konfigurationssoftware. Klicken Sie anschließend auf die Einstellungen für "100baseT LAN".Jetzt öffnet sich der Bildschirm 'LAN-Eigenschaften'. Wählen Sie unten in diesem Bildschirm 'XpressNet LAN' in den Protokolleinstellungen und klicken Sie auf die grüne OK-Taste. Ab iTrain V4 ist es auch möglich LocoNet Binary zu verwenden.



Fahren Sie mit der Einrichtung von iTrain auf der nächsten Seite fort.

Starten sie nun iTrain und klicken sie auf das Menü Änderungen in der Benutzeroberfläche. Wählen Sie im Schnittstellenfeld N Lenz XpressNet IP / LAN.

Öffnen Sie die Registerkarte "Netzwerk" und geben				
Sie die IP-Adresse der DR5000 ein.	Interface wijzigen			×
Port Nummer 5550 eingeben. Timeout 2000ms einstellen.	Interface N Lenz XpressNet IP/LAN ~			
Klicken Sie auf "OK" und versuchen Sie, eine Verbindung zur DR5000 herzustellen, indem Sie oben an dem iTrain-Bildschirm auf "Verbinden" klicken.	Besturing van 🗹 Voertuigen 🗹 Magneetartikelen 🔽 Algemeen Serieel Netwerk Specifiek] Terugmelders		
Verbinden Start Stop Beëindig alle	IP- <u>a</u> dres 192.168.32.25 Poort 5.550 € <u>T</u> imeout 2.000 ms €			
Lenz XpressNet IP/LAN [VAF], LZ 100, XpressNet 3.6, Interface 3.0 Lenz XpressNet IP/LAN : Start				
Unten rechts in iTrain können Sie sehen, ob dies erfolgreich war und ob iTrain jetzt 'online' ist.				
-	1 : Lenz XpressNet IP/LAN			
		ОК	Annuleer	

Überprüfen Sie, ob die DR50000 auf die Stop- und Starttaste reagiert. Wenn dies der Fall ist, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt!



5.5 Traincontroller über USB verbinden

Starten Sie den Train Controller und wählen Sie im Menü "Railroad" "Setup Digital Systems". Klicken Sie anschließend auf den Button "Hinzufügen", um eine neue Verbindung herzustellen. In "Select Digital System" wählen Sie "LocoNet". Wählen Sie im nächsten Bildschirm den entsprechenden LocoNet COM-Port.

Digital System	×	Digital System	×
Select <u>Digi</u> tal System:	ОК	Select <u>Dig</u> ital System: LocoNet	ОК
🖶 Maerklin	Cancel	Select Port:	Cancel
🗄 Lenz	Info	COM4	✓ Info
Fleischmann ESU	<u>H</u> elp	→ <u>S</u> end Interval: 0 →	Help
Uhlenbrock		Tumout Interval: 0	
LocoNet	~	Send all loco functions to the central un	nit on session start \sim
LocoNet LocoNet ⊕ Tams		 Poll Tumouts and Signals Use Train Identification 	
Muet		Shutdown on Termination	

Testen Sie nun die Verbindung durch Klicken auf die grüne oder rote Taste in Traincontroller. Die DR5000 wird den Anweisungen von Train Controller folgen. Unten rechts sehen Sie auch den Status der Verbindung.





5.6 Traincontroller über LAN verbinden

Starten sie Train Controller und wählen Sie im Menü "Railroad" für "Setup Digital Systems". Klicken sie anschließend auf den Button "Hinzufügen", um eine neue Verbindung herzustellen. Wählen Sie unter "Select Digital System" die Option "Lenz Digital Plus / LAN". Geben Sie im nächsten Bildschirm die IP-Adresse der DR5000 ein. Drücke anschließend Sie OK.



Testen Sie nun die Verbindung durch Klicken auf die grüne oder rote Taste in Traincontroller. Die DR5000 wird den Anweisungen von Train Controller folgen. Unten rechts sehen Sie auch den Status der Verbindung.





5.9 Win-Digipet über USB verbinden

Die Einstellungen beziehen sich auf WDP 2015.2. Bei andern Versionen können andere Einstellungen erforderlich sein

Starten Sie WinDigipet und wählen Sie oben links im Menü "Systemeinstellungen".

Die Einstellungen können nach dem Beispielbild vorgenommen werden: (In diesem Beispiel ist die DR5000 über COM 6 mit WDP verbunden)

Digitalsystem Typ:	Digikeijs DR5000 LocoNet
Via LAN:	keinen Haken setzten
Baudrate:	57600
Die beiden Haken "Bildschirm	nanzeige aller Lokbefehle" und "Stellungsanzeige der Magnet-
artikel" sollten mit angehakt	werden.

Schließen Sie nun WinDigipet durch Klicken auf "Speichen & Schließen" und starten WDP neu, um die Verbindung neu zu initialisieren.

Im nächsten Schritt müssen die Rückmeldemodule eingegeben werden.

Klicken Sie auf **Neue RM-Modul Zuweisung** und geben sie die Rückmeldemodule wie im Bild rechts ein. Die Anzahl der Rückmeldemodule richtet sich natürlich nach der Anzahl der von ihnen verwendeten Module

Digitalsystem: Digikeijs DR5000 Loconet

Rückmeldemodule mit 16 Eingängen müssen in zwei 8 fach Modulen aufgeteilt werden. Also z.B. Modul 1 bis Modul 1 Kontakte 1-8 und Modul 2 bis Modul 2 Kontakte 9-16

Schließen Sie nun WinDigipet durch Klicken auf "Speichen & Schließen" und starten WDP neu, um die Rückmeldemodule neu zu initialisieren.

/stemeinstellungen				
<u> </u>	<u>B</u> ückmelde-Mo	odule 🚸 H	elmo Lesegeräte	
1. Digikeijs DR5000 LocoN 2. KEIN 3. KEIN 4. KEIN 5. KEIN 6. KEIN 7. KEIN 8. KEIN 9. KEIN 10. KEIN 10. KEIN 11. KEIN 12. KEIN 1. Digitalugter	et COM 6			
Digitalsystem Digitalsystem-Typ:	Digikeijs DR5000 LocoNe	et	🚽 🔲 via LAN	
Com-Port:	СОМ6		-	Baudrate: 57600 💌
▼ E	3ildschirmanzeige aller Lok	befehle bei Eingabe	über Zentrale/Hand	dregler/Fahrpulte
2 1	Stellungsanzeige der Magn	ietartikel bei Eingabe	über Zentrale/Han	dregler/Keyboard
📴 Hardware 🏼 🎬 🖻	ogrammeinstellungen	💼 🛯 <u>E</u> xterne Softwa	are	Speichern & Schließen

4	<u>D</u> igitalsysteme	E	ückmelde-Modul	e <	Helmo Leseg	geräte	
)igital:	system	von Modu	ul bis Modul	Strang		Startmodul WDP	Kontaktbereich
.Digik	eijs DR5000 Loco	Modul 1	Modul 1			Modul 1	001 - 008
.Digik	eijs DR5000 Loco	Modul 2	Modul 2			Modul 2	009 - 016
I.Digik	eijs DR5000 Loco	Modul 3	Modul 3			Modul 3	017 - 024
l.Digik	eijs DR5000 Loco	Modul 4	Modul 4			Modul 4	025 - 032
I.Digik	eijs DR5000 Loco	Modul 5	Modul 5			Modul 5	033 - 040
I.Digik	eijs DR5000 Loco	Modul 6	Modul 6			Modul 6	041 - 048
1.Digik	eijs DR5000 Loco	Modul 7	Modul 7			Modul 7	049 - 056
1.Digik	eijs DR5000 Loco	Modul 8	Modul 8			Modul 8	057 - 064
1.Digik	eijs DR5000 Loco	Modul 9	Modul 9			Modul 9	065 - 072
1.Digik	eijs DR5000 Loco	Modul 10	Modul 10			Modul 10	073 - 080
1.Digik	eijs DR5000 Loco	Modul 11	Modul 11			Modul 11	081 - 088
			 Rückmeldekontak	kt-Zuweisun	g		
		1	Digitalsystem:	1 Diaike	iis DB5000 Lo	icoNet 🔻	1
Net	ue RM-Module-Zuwei	isung	b ignaloyotom.	Tr. Biging	.lo D 110000 20		1
			Von Modul:	Modul 1	👻 Bis	Modul: Modul 1	-
BM-I	Module-Zuweisung lö	schen	Startmodul WDP:	Modul 1	👻 Kontak	te 001 · 008	Übernehmen



6.0 Win-Digipet über LAN verbinden

Die Einstellungen beziehen sich auf WDP 2015.2. Bei andern Versionen können andere Einstellungen erforderlich sein

Starten Sie WinDigipet und wählen Sie oben links im Menü "Systemeinstellungen".

Die Einstellungen können nach dem Beispielbild vorgenommen werden:

Digitalsystem type:	Digikeijs DR5000 LocoNet							
Via LAN:	Haken setzen							
IP Adresse derDR5000:	IP Adresse der DR5000 die über DHCP zugewiesen wurde							
TCP port 1:	5550							
Die beiden Haken "Bildschirmanzeige aller Lokbefehle" und "Stellungsanzeige der Magnet-								
artikel" sollten mit angehakt	werden.							

Schließen Sie nun WinDigipet durch Klicken auf "Speichen & Schließen" und starten WDP neu, um die Verbindung neu zu initialisieren.

Im nächsten Schritt müssen die Rückmeldemodule eingegeben werden.

Klicken Sie auf **Neue RM-Modul Zuweisung** und geben sie die Rückmeldemodule wie im Bild rechts ein. Die Anzahl der Rückmeldemodule richtet sich natürlich nach der Anzahl der von ihnen verwendeten Module

Digitalsystem: Digikeijs DR5000 Loconet

Rückmeldemodule mit 16 Eingängen müssen in zwei 8 fach Modulen aufgeteilt werden. Also z.B. Modul 1 bis Modul 1 Kontakte 1-8 und Modul 2 bis Modul 2 Kontakte 9-16

Schließen Sie nun WinDigipet durch Klicken auf "Speichen & Schließen" und starten WDP neu, um die Rückmeldemodule neu zu initialisieren.

Systemeinstellungen					
<u>M</u> igitalsysteme	<u> R</u> ückmelde-Modu	ıle 🜗	Helmo Lesegerät	ite	
1. Digikeijs DR5000 LocoNet	IP 192.168.17	8.32		Ports 5550,0	
2. KEIN					
4. KEIN					
5. KEIN					
16. KEIN 7. KEIN					
8. KEIN					
9. KEIN					
11. KEIN					
12. KEIN					
- 1.Digitalsystem					1
Digitalsystem-Typ:	igikeijs DR5000 LocoNet		💽 🔽 įvia LAN	N	
IP-Adresse: 1	92.168.178.32 TCP-Po	rt 1: 5550	_		
💌 Bil	dschirmanzeige aller Lokbef	ehle bei Einga	abe über Zentrale/I	/Handregler/Fahrpulte	
🔽 Ste	ellungsanzeige der Magneta	artikel bei Eing	abe über Zentrale/	/Handregler/Keyboard	
Hardware 🎆 Prog	grammeinstellungen 🛛 🛅	<u>E</u> xterne Sc	ftware	Speichern & Schließen	

	<u>IIII B</u> i	ückmelde-Module	•	Helmo Lese	geräte	
Digitalsystem	von Modu	l bis Modul	Strang		Startmodul WDP	Kontaktbereich
.Digikeijs DR5000 Loco	Modul 1	Modul 1			Modul 1	001 - 008
Digikeijs DR5000 Loco	Modul 2	Modul 2			Modul 2	009 - 016
Digikeijs DR5000 Loco	Modul 3	Modul 3			Modul 3	017 - 024
Digikeijs DR5000 Loco	Modul 4	Modul 4			Modul 4	025 - 032
Digikeijs DR5000 Loco	Modul 5	Modul 5			Modul 5	033 - 040
.Digikeijs DR5000 Loco	Modul 6	Modul 6			Modul 6	041 - 048
.Digikeijs DR5000 Loco	Modul 7	Modul 7			Modul 7	049 - 056
Digikeijs DR5000 Loco	Modul 8	Modul 8			Modul 8	057 - 064
Digikeijs DR5000 Loco	Modul 9	Modul 9			Modul 9	065 - 072
Digikeijs DR5000 Loco	Modul 10	Modul 10			Modul 10	073 - 080
.Digikeijs DR5000 Loco	Modul 11	Modul 11			Modul 11	081 - 088
Neue BM-Module-Zuweis	sung	- Rückmeldekontak Digitalsystem:	t-Zuweisun 1. Digike	g uijs DR5000 L	ocoNet 💌]
Neue RM-Module-Zuweis	sung	- Rückmeldekontak Digitalsystem: Von Modul:	t-Zuweisun 1. Digike Modul 1	g ijs DR5000 L V Bi:	ocoNet 🔹	1



Konfigurations Optionen

7.1 ext88N

Der ext88N Anschluss der DR5000 ist ein S88N[®] kompatibler Bus.

- 1) Anzahl der angeschlossenen S88N[®]-Rückmeldemodule mit 16 Eingängen.
- 2) Anzahl der angeschlossenen S88N[®]-Rückmeldemodule mit 8 Eingängen.
- 3) Gesamtzahl der angeschlossenen Rückmeldekontakte.
- 4) Erster Rückmeldekontakt des 1. angeschlossenen s88[®]-Moduls.
 Die gesamte s88[®] Rückmeldekette kann irgendwo im Rückmeldebereich von 1-2048 befinden.
- 5) Beim Einschalten des Gleisausganges (grüne Taste) werden alle Eingänge über die verschiedenen Busse gemeldet.
- 6) Wartezeit nach dem einschalten bevor die Kontakte gemeldet werden.
- 7) Vollständige Übersicht aller angeschlossenen S88N[®]-Kontakte.





7.2 LocoNet B

- 1) LNCV-Moduladressen lesen und / oder programmieren.
- 2) LocoNet Lesen von CVs und / oder programmieren.
- 3) LocoNet Rückmelde Monitor. Die verschiedenen Farben zeigen die verschiedenen Rückmeldebusse an.
- 4) Erweiterte Einstellungen.
- 5) Übersicht der angeschlossenen LocoNet Booster.





7.2 LocoNet T

- 1) LNCV-Moduladressen lesen und / oder programmieren.
- 2) LocoNet Lesen von CVs und / oder programmieren.
- 3) LocoNet Rückmelde Monitor. Die verschiedenen Farben zeigen die verschiedenen Rückmeldebusse an.
- 4) Erweiterte Einstellungen.

1							3						4
R5000-LNET Eigenschaften	×)R5000-LNET Eigenscha			genschaften			+	x				R5000-LNET Eigenschaften	
digikeijs ®			digi	ike	eijs	S®			4		1	digikeijs ®	
- LocoNet® Eigenschaften		LocoNet®	Eigensch	aften			+					LocoNet® Eigenschaften	
LNCV Programmierung Rückmelder beobachter	Einstellungen	LNCV Prog	grammie	rung	Rückm	elder be	eobac	hten	Einste	llungen		LNCV Programmierung Rückmelder beoba	chten Einstellungen
Gerät Produktnummer Moduladresse 1 CV Nummer 0 Wert 0 bits 7 6 5 4 3 2 1 0 bits 7 6 5 4 3 2 1 0 bits 15 14 13 12 11 10 9 8		 1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 									~	'Purge' Zeit FastClock Faktor 'Langsame Module' Timing Baudrate tuning Komparator tuning	0 ★ m 0 ★ 0 ↓ 1,10 ★ V
2											3		



7.4 Hauptgleisausgang Track Output

- 1) RailCom[®] cut-outs generieren.
- 2) Polarität der RailCom[®] cut-out.
- 3) Aktivieren des automatischen RailCom[®] Polaritätswechsels.
- 4) Maximaler Strom den der Gleisausgang an die Schienen liefert.
- 5) Kurzschlussverzögerung vor dem Abschalten des Gleisausganges.
- 6) Temperatur des internen Verstärkers.
- 7) Der aktuelle Strom in Milliampere , die von der Zentrale abgegeben wird.





7.5 XN + FB BUS

- XpressNet[®] ein oder abschalten. 1)
- 2) Weichenkommandos umkehren.
- Lok-Info broadcast aktivieren (Windigipet). 3)
- Startmoduladresse für Rückmeldungen am Xpressnet-Protokoll. 4)
- Einschalten der Erkennung der angeschlossenen R-Bus®-Rückmeldemodule. 5)
- 6) Zeitintervall zwischen den Berichten der Module R-Bus [®].
- 7) Erster Rückmeldekontakt des 1. angeschlossenen R-Bus® Moduls. Die gesamte R-Bus® Rückmeldekette kann sich irgendwo im Rückmeldebereich von 1-2048 befinden.
- Beim Einschalten des Gleisausganges (grüne Taste) werden alle Eingänge über die verschiedenen Busse gemeldet. 8)
- 9) Komplette Übersicht aller angeschlossenen R-Bus®-Rückmeldemodule. Sobald Sie ein R-Bus[®]-Rückmeldemodul angeschlossen haben, wird die Anzahl der Rückmeldungspunkte automatisch erkannt.
- Über diesen Assistenten können Sie R-Bus®-Rückmeldemodule adressieren und konfigurieren. 10)
- Rückmeldebasismodul. 11)
- Wartezeit nach dem einschalten bevor die Kontakte gemeldet werden. 12)















XpressNet® / FB-Bus Eigenschaften Einstellungen FB-Bus beobachten FB-Modul Programmieren

1 📫

Modultyp

Digikeijs DR4088RB-xx

Gebe die zu programmierende Moduladresse des selektierten Moduls ein und klicke auf 'Weiter'.

Moduladresse

Weiter >>



7.6 PB-Bus

- 1) Kurzschlussverzögerung in Millisekunden
- 2) Anzeige der erkannten B-Bus[®] Boostern.
- 3) Booster Nummer der einen Kurzschluss erkannt hat.





7.7 RS Bus®

- 1) RS-Bus[®] ein oder abschalten.
- 2) Erster Kontakt im RS-Bus[®]. Die gesamte RS-Bus[®] Rückmeldekette kann irgendwo im Rückmeldebereich von 1-2048 befinden.
- 3) LDT Timing aktivieren (Bei Problemen mit LDT-RS Rückmelder).
- 4) Beim Einschalten des Gleisausganges (grüne Taste) werden alle Eingänge über die verschiedenen Busse gemeldet.
- 5) Wartezeit nach dem Einschalten bevor die Kontakte gemeldet werden.
- 6) Komplette Übersicht aller angeschlossenen RS-Bus®-Rückmeldemodule.
- 7) Über diesen Assistenten können Sie RS-Bus[®]-Rückmeldemodule adressieren und konfigurieren.





7.8 Programmiergleis

- 1) Auswahl Programmier– oder Hauptgleis (POM) Programmierung.
- 2) Decoder Adresse.
- 3) CV Nummer.
- 4) CV Wert.
- 5) Bits.
- 6) Status des Auslese- bzw. Programmiervorganges.
- 7) Anzeige der gemessenen Belastung des Programmiergleises beim Auslesen oder Programmieren.
- 8) Sollte der Decoder schlecht erkannt werden kann hier der Ack-Strom variiert (weniger/mehr) werden. (Leider kann hier keine Aussage gemacht werden was hier besser ist, jeder Decoder ist anders.)



7.9 USB 2.0

- 1) Die Seriennummer der angeschlossenen DR5000.
- 2) Die zugewiesenen COM-Ports der DR5000.
- 3) Die aktuelle Firmware-Version der DR5000.
- 4) Die zuletzt verfügbare Firmware Version.
- 5) Firmware Update starten.
- 6) Status der Firmware Aktualisierung.
- 7) DR5000 auf Werkseinstellung rücksetzten.



P 45





8.0 Power

DR5000-Power Eigenschaften





x

Power Eigenschaften

Die DR5000 benötigt ein DC-Schaltnetzteil mit:

- Mindestens 14V DC und maximal 19V DC Ausgangsspannung.
- Mindestens 3,5A Augangsstrom.
- · Das Hauptgleis liefert max. 3A.
- · Das Programmiergleis liefert max. 750mA.
- Die Spannung am Gleis ist die Netzteilsausgangspannung minus 1,1V.
- LocoNet liefert max. 750mA insgesamt an beide Buchsen.
- · XpressNet liefert max. 1A.





8.1 Infrarot Einstellungen

- 1) Decoderadressen, die mit Infrarotfernbedienung verbunden sind.
- 2) Geben Sie die Adressen an, die mit dem bevorzugten Kanal der Infrarotfernbedienung verknüpft sind





Steuerung







Anschluss-Beispiele



10.1 ext88N/S88N® Rückmeldemodule (DR4088CS)





DR5000 in Verbindung mit Rückmeldemodulen S88N®

Der ext88N Anschluss der DR5000 ist ein kompatibler S88N[®] Bus. In diesem Beispiel werden die Rückmeldemodule DR4088**CS** (Stromfühler) verwendet. Diese Rückmeldemodule sind mit normalen RJ45-Kabeln mit der DR5000 und untereinander verbunden. Es können maximal 16 S88N[®] Module mit jeweils 16 Eingängen an der Zentrale angeschlossen werden. Insgesamt können 256 Rückmelder (S88N[®]/ext88N) von der DR5000 verwaltet werden.

10.2 LocoNet Booster

DR5000 in Verbindung mit dem DR5033 LocoNet Booster

Mit dem DR5033 LocoNet Booster können Sie die maximale Leistung der DR5000 einfach erhöhen. Jeder Booster hat eine Leistung von 3 Ampere. Zusätzlich verfügt der DR5033 Booster über eine automatische Phasendrehung. Dadurch müssen Sie nicht die korrekte Polung der Schienen berücksichtigen.

10.3 LocoNet Rückmeldemodule (DR4088LN-CS)

DR5000 in Verbindung mit LocoNet Rückmeldemodulen (DR4088LN-CS)

In diesem Beispiel werden die LocoNet-Module DR4088LN-CS (Stromfühlerprinzip) verwendet. Diese Rückmeldemodule sind über das LocoNet mit der DR5000 verbunden. Es können maximal 128 Module mit jeweils 16 Eingängen an der LocoNet T Buchse der Zentrale angeschlossen werden.

Insgesamt sind so 2048 Rückmelder möglich.

Von diesen 2048 Rückmelder müssen alle anderen angeschlossenen Rückmeldemodule, die über ext88N oder R-Bus[®] angeschlossen sind, abgezogen werden.

10.4 XpressNet[®] und R-Bus[®] Rückmeldemodule (DR4088RB)

10.5 (P)B-Bus® Booster

